

AFBEELDING/OBRÁZEK/KÉP/RESIM/IMAGEN

GROEP/SKUPINA/CSOPORT/GRUP/GRUPO			
REAL-TIME WAARDEN (U, I) HODNOTY V REÁLNEM ČASE (U, I) VALOS IDEJŰ ÉRTÉKEK (U, I) GERÇEK ZAMANLI DEĞERLER (U, I) VAL INSTANTANEOUS (U, I) 1 CH1/CH2/CH3/CH4 2302 2302 2302	DEEL/BAL TELLEERS TEIL-/BLANZÄHNER REZÚ/BAL SZÁMLÁLÓK COMPTEURS PARTIEL/BALANCE CONTADORES PARCIALES/BALANCE 5 CH1/CH2/CH3/CH4 8888 8888 8888		
REAL-TIME WAARDEN (I, PF, MAXIMO) HODNOTY V REÁLNEM ČASE (I, PF, MAXIMO) VALOS IDEJŰ ÉRTÉKEK (I, PF, MAXIMO) GERÇEK ZAMANLI DEĞERLER (I, PF, MAXIMO) VAL INSTANTANEOUS (I, PF, MAXIMO) 2 CH1/CH2/CH3/CH4 P 123 500.1 500.1	ALGEMEEN INSTELLING HAUPTMENÜSTELLUNG FŐ BEÁLLÍTÁS PROGRAMMATION PRINCIPAL PROGRAMACION PRINCIPAL 6 CH1/CH2/CH3/CH4 Ent PR55 1000		
REAL-TIME WAARDEN (P, Q, S) HODNOTY V REÁLNEM ČASE (P, Q, S) VALOS IDEJŰ ÉRTÉKEK (P, Q, S) GERÇEK ZAMANLI DEĞERLER (P, Q, S) VAL INSTANTANEOUS (P, Q, S) 3 CH1/CH2/CH3/CH4 0402 0401 0403	METROLOGISCHE INSTELLING METROLOGISCHE EINSTELLUNGEN METROLOGIAI SETUP PROGRAMMATION METROLOGIQUE PROGRAMACIÓN METROLOGICA 7 CH1/CH2/CH3/CH4 0402 0401 0403		
TOTAALTELLERS CELKOVÉ ČÍTAČE ÖSSZES SZÁMLÁLÓ TOPLAM SAVACILAR CONTADORES TOTALES 4 CH1/CH2/CH3/CH4 8888 8888	APPARAAT INFO ERZÉKŐ INFO INFO APPAREIL INFO INSTRUMENTO 8 CH1/CH2/CH3/CH4 Rddr 8888		

ALGEMEEN/INSTELLING Hlavní nastavení ANA KURULUM PROGRAMACIÓN PRINCIPAL			
Ent PR55 1000	CT PR55 1000	CH 01 PR55 1000	CH 01 PR55 1000
Rddr 247	CT PR55 1000	CH 01 PR55 1000	CH 01 PR55 1000
bRud 96	CT PR55 1000	CH 01 PR55 1000	CH 01 PR55 1000
Prty EuEn	CT PR55 1000	CH 01 PR55 1000	CH 01 PR55 1000
Stop 1	CT PR55 1000	CH 01 PR55 1000	CH 01 PR55 1000
dIt 15	CT PR55 1000	CH 01 PR55 1000	CH 01 PR55 1000
bl 30	CT PR55 1000	CH 01 PR55 1000	CH 01 PR55 1000
rSEt PRd	CT PR55 1000	CH 01 PR55 1000	CH 01 PR55 1000
rSEt PRr	CT PR55 1000	CH 01 PR55 1000	CH 01 PR55 1000
rSEt uRL	CT PR55 1000	CH 01 PR55 1000	CH 01 PR55 1000
PR55 1000	CT PR55 1000	CH 01 PR55 1000	CH 01 PR55 1000
Ent Code 8888	CT PR55 1000	CH 01 PR55 1000	CH 01 PR55 1000

WAARSCHUWING: Voor de metrologische instelling is een specifiek wachtwoord nodig, lees het hoofdstuk PAGINA'S INSTELLING voor meer details.			
VAROIVANI: Metrologické nastavení vyžaduje specifické heslo, viz informace naleznete v kapitole STRÁNKY NASTAVENÍ.	FIGYELMEZTETÉS: A metrologiai setup speciális jelszót igényel, a további részletekhez lásd a SETUP OLDALAK fejezetét.	UTARI: Metrologik kurulum için özel şifre gereklidir, daha ayrıntılı bilgi için lütfen SETUP PAGES (KURULUM SAYFALARI) bölümünü okuyun.	ADVERTENCIA: La configuración metrología requiere una contraseña específica, lea el capítulo PAGINAS DE CONFIGURACIÓN para obtener más detalles.
ALLE DEELTELLERS RESETTEN RESTOVAN VŠECH ČÍTAČŮ ČÍTAČŮ ÖSSZES RÉSZSZÁMLÁLÓ RESET TÖM KISAM SZÁMLÁLÓI SÍFIRLA REESTABLECEOR CONT. PARCIALES	RESET MIN/MAX, WAARDEN OBNOVENÍ MIN/MAX, HODNOT MIN/MAX ÉRTÉKEK VISSZÁLLÍTÁS MIN/MAX DEĞERLERİ SIFIRLA REESTABLECEOR VALORES MIN/MAX	RESET MIN/MAX, WAARDEN OBNOVENÍ MIN/MAX, HODNOT MIN/MAX ÉRTÉKEK VISSZÁLLÍTÁS MIN/MAX DEĞERLERİ SIFIRLA REESTABLECEOR VALORES MIN/MAX	RESET MIN/MAX, WAARDEN OBNOVENÍ MIN/MAX, HODNOT MIN/MAX ÉRTÉKEK VISSZÁLLÍTÁS MIN/MAX DEĞERLERİ SIFIRLA REESTABLECEOR VALORES MIN/MAX
WACHTWOORD INSTELLEN NASTAVENÍ HESLA JELSZÓ BEÁLLÍTÁS SÍFIRYI AYARLAR CONFIGURAR LA CONTRASEÑA	WACHTWOORD INSTELLEN NASTAVENÍ HESLA JELSZÓ BEÁLLÍTÁS SÍFIRYI AYARLAR CONFIGURAR LA CONTRASEÑA	WACHTWOORD INSTELLEN NASTAVENÍ HESLA JELSZÓ BEÁLLÍTÁS SÍFIRYI AYARLAR CONFIGURAR LA CONTRASEÑA	WACHTWOORD INSTELLEN NASTAVENÍ HESLA JELSZÓ BEÁLLÍTÁS SÍFIRYI AYARLAR CONFIGURAR LA CONTRASEÑA
TÖSAGT TOT METROLOGISCHE INSTELLING PŘÍSTUP K STRÁNKĚ METROLOGICKÉ SETUP METROLOGIAI SETUP METROLOGIAI SETUP PROGRAMACIÓN METROLOGICA	TÖSAGT TOT METROLOGISCHE INSTELLING PŘÍSTUP K STRÁNKĚ METROLOGICKÉ SETUP METROLOGIAI SETUP METROLOGIAI SETUP PROGRAMACIÓN METROLOGICA	TÖSAGT TOT METROLOGISCHE INSTELLING PŘÍSTUP K STRÁNKĚ METROLOGICKÉ SETUP METROLOGIAI SETUP METROLOGIAI SETUP PROGRAMACIÓN METROLOGICA	TÖSAGT TOT METROLOGISCHE INSTELLING PŘÍSTUP K STRÁNKĚ METROLOGICKÉ SETUP METROLOGIAI SETUP METROLOGIAI SETUP PROGRAMACIÓN METROLOGICA

EU declaration of conformity

CONTRACT P44-xQCT Resources

NL - MID ENERGIEMETER MEEDERE BELASTINGEN

Er kunnen maximaal 8 pagina's worden weergegeven (zie afbeelding H). Om een groep te openen en door de pagina's te bladeren, radpelt u het gedeelte "KNOPFUNCTIONS".

KNOP	FUNCTIE	WAAR	INDUKTUD
1	Naar pagina's Groep 1 (U, I) gaan	Pagina's Willekeurige Groep 2/3/4	Onmiddellijk
2	Door pagina's Groep 1 (U, I) bladeren	Pagina's Groep 1	Onmiddellijk
3	Pagina's Groep 6 (INSTELLING) afsluiten	Pagina's INSTELLING	Onmiddellijk
4	Pagina's Groep 7 (METROLOGISCHE INSTELLING) afsluiten	Pagina's METROLOGISCHE INSTELLING	>3 s
5	Pagina's Groep 8 (INFO) afsluiten	INFO-pagina's	Onmiddellijk
6	De modus BEWERKEN afsluiten zonder te bevestigen	Pagina's in modus BEWERKEN	Onmiddellijk
7	Naar pagina's Groep 2 (I, PF, MAXIMO) gaan	Pagina's Willekeurige Groep 1/2/3	Onmiddellijk
8	Door pagina's Groep 2 (I, PF, MAXIMO) bladeren	Pagina's Groep 2	Onmiddellijk
9	Naar pagina's Groep 8 (INFO) gaan	Pagina's Willekeurige Groep 1/2/3/4	>3 s
10	Omhoog bladeren door pagina's Groep 8 (INFO)	INFO-pagina's	Onmiddellijk
11	Omhoog bladeren door pagina's Groep 6/7 (INSTELLING/METRO. INSTELLING)	Pagina's INSTELLING	Onmiddellijk
12	Een waarde veranderen in modus BEWERKEN	Pagina's INSTELLING	Onmiddellijk
13	Naar pagina's Groep 3 (POWERS) gaan	Pagina's Willekeurige Groep 1/2/3	Onmiddellijk
14	Door pagina's Groep 3 (POWERS) bladeren	Pagina's Groep 3	Onmiddellijk
15	Numerum belangingskanaal veranderen	Pagina's Willekeurige Groep 1/2/3/4/5	>3 s
16	Omhoog bladeren door pagina's Groep 8 (INFO)	INFO-pagina's	Onmiddellijk
17	Omhoog bladeren door pagina's Groep 6/7 (INSTELLING/METRO. INSTELLING)	Pagina's INSTELLING	Onmiddellijk
18	Een waarde veranderen in modus BEWERKEN	Pagina's INSTELLING	Onmiddellijk
19	Naar pagina's Groep 4/5 (TOT/PAR/BAL TELLEERS) gaan	Pagina's Willekeurige Groep 1/2/3/4/5	Onmiddellijk
20	Door pagina's Groep 4/5 (TOT/PAR/BAL TELLEERS) bladeren	Pagina's Groep 4/5	Onmiddellijk
21	Pagina's Groep 5 (INSTELLING) openen	Pagina's Willekeurige Groep 1/2/3/4/5	>3 s
22	Openen in modus BEWERKEN	Pagina's INSTELLING	Onmiddellijk
23	Een waarde bevestigen	Pagina's INSTELLING	Onmiddellijk
24	Volgende cijfer selecteren in modus BEWERKEN	Pagina's INSTELLING	Onmiddellijk
25	Naar pagina's Groep 5 gaan (PAR/BAL TELLEERS)	Pagina's Willekeurige Groep 1/2/3/4/5	>3 s

PAGINA'S INSTELLING (afbeelding I)

Sommige instellingenpagina's zijn mogelijk niet beschikbaar, dit is afhankelijk van het apparaatmodel (bijv. instelling kanaal 3-4 niet beschikbaar voor P44-20CT).

Voor meer details over pagina's bladeren radpelt u het gedeelte "KNOPFUNCTIONS".

De pagina's INSTELLING zijn in twee groepen georganiseerd:

- Groep 6 - ALGEMEEN INSTELLING: algemene instellingen

- Groep 7 - METROLOGISCHE INSTELLING: metrologische parameters

ALGEMEEN INSTELLING wordt beschermd door een persoonlijke wachtwoord (standaard: 1000).

METROLOGISCHE INSTELLING wordt beschermd door een ONTDEKKINGSCODE (moet worden aangegeven bij de fabrikant onder vermelding van het serie-nummer van de meter), met uitzondering van de eerste inschakeling van het apparaat of als er nog geen stroomvoorziening wordt gemeten en de energiewaarden op nul staan.

Bij de eerste inschakeling van het apparaat, wordt de gebruiker voorgesteld om de METROLOGISCHE INSTELLING zonder dat er een ONTDEKKINGSCODE wordt ingevoerd, maar bij de tweede inschakeling wordt de gebruiker verzocht om de ONTDEKKINGSCODE in te voeren.

De METROLOGISCHE INSTELLING is alleen beschikbaar voor de eerste inschakeling van het apparaat, maar bij de tweede inschakeling wordt de gebruiker verzocht om de ONTDEKKINGSCODE in te voeren.

De METROLOGISCHE INSTELLING is alleen beschikbaar voor de eerste inschakeling van het apparaat, maar bij de tweede inschakeling wordt de gebruiker verzocht om de ONTDEKKINGSCODE in te voeren.

De METROLOGISCHE INSTELLING is alleen beschikbaar voor de eerste inschakeling van het apparaat, maar bij de tweede inschakeling wordt de gebruiker verzocht om de ONTDEKKINGSCODE in te voeren.

De METROLOGISCHE INSTELLING is alleen beschikbaar voor de eerste