# **STATYS** Ethernet Connection

ENICOM Manuel d'utilisation (FR)





# **TABLE DES MATIERES**

1.	PRÉSEI	NTATION	
	1.1.	INTRODUCTION	
	1.2.	OUTILS ET LOGICIEL	
	1.3.	CONNECTION RÉSEAU	
2.	CONFIC	GURATION DES ADRESSES IP	4
	2.1.	ENIFINDER	4
	2. 2.	Installation de ENIFINDER	
	2. 3.	CONFIGURATION DE L'ADRESSE IP	
З.	PAGES	WEB	
	3.1.	Présentation générale	
	3. 2.	Logo Bar	
	3. 3.	Top Bar	
	3. 4.	Menu	
	3. 5.	Menu Synoptique	
	3. 6.	Menu Configuration Réseau	
	3.7.	MENU SNMP	
	3. 8.	MENU CONFIGURATION SMTP	
	3. 9.	Menu Configuration Email	
	3. 10.	Menu Textes des entrées aux.	
	3. 11.	Menu Admin	
4.	TABLES	S DE DONNÉES STATYS	19
	4.1.	ETATS : ADRESSE MODBUS 0x0140 - 3 MOTS	
	4. 2.	ALARMES : ADRESSE MODBUS 0x0148 - 2 MOTS	20
	4.3.	MESURES - Adresse MODBUS 0x0220 - 64 Mots	
5.	MISE A	JOUR DU FW AVEC ENIFINDER	22
	5.1.	Update All (FW + config)	
	5. 2.	UPLOAD DES FICHIERS DE CONFIG	
6.	VÉRIFIC	CATION DES LED ENICOM	22



# FRANCAIS

# 1. PRÉSENTATION

# **1.1.** INTRODUCTION

Ce document décrit la configuration et les fonctions de la connection Ethernet de la gamme Statys. Les fonction disponibles:

- MODBUS TCP
- Agent SNMP
- E-mail
- Surveillance à distance via le serveur WEB embarqué

# **1.2.** OUTILS ET LOGICIEL

La configuration est effectuée via un ordinateur sous WINDOWS. Un outil spécifique (ENIFinder.exe) doit être copié sur cet ordinateur.

L'ordinateur doit être connecté sur le même réseau que STATYS. Il est possible d'utiliser un câble Ethernet croisé ou un câble point à point pour la mise en service.

# 1.3. CONNECTION RÉSEAU

Le connecteur RJ45 est situé sur la face avant de STATYS. Pour un STATYS en armoire, il est nécessaire d'ouvrir la porte pour accéder à ce connecteur.





# 2. CONFIGURATION DES ADRESSES IP

Par défaut le mode DHCP est activé.

# 2.1. ENIFINDER

Cet outil est utilisé pour paramétrer les configurations de connection au réseau TCP / IP, pour mettre à jour le firmware et les fichiers de configuration. Tous les STATYS connectés au réseau sont automatiquement détectés par Enifinder.

## 2. 2. INSTALLATION DE ENIFINDER

Copier entièrement le répertoire ENICOM sur le disque local du PC sous WINDOWS. Aucune installation n'est requise. Le répertoire ENICOM en local contient (par exemple):



Une fois le programme ENIFinder.exe lancé, la fenêtre suivante apparaît:

NIFinder (V1.2.1.1) E503965C						
Refresh List	Devices:					
<u>Keiresi List</u>	IP Address	MAC Address	Equipment identification			
Device Info	172.23.16.180	00:40:9D:39:C6:D7	STS RACK 1			
Upload configuration						
Upload firmware						
Upload <u>a</u> ll						
Configure IP Settings						
Reboot Device						
Close						
Refresh device list SUCCES	S.		1			

#### Exemple d'un réseau STATYS.

Les STATYS détectés sur le réseau sont automatiquement affichés dans la fenêtre.

Un double clic sur une ligne ouvre la page WEB du STATYS correspondant.



# 2. 3. CONFIGURATION DE L'ADRESSE IP

Cliquer sur Configure IP Settings... pour modifier les paramètres du réseau.

Sélectionner DHCP ou renseigner une adresse IP fixe, une adresse ou masque de sous-réseau et une adresse de passerelle si nécessaire.

Set IP Address	
Assign an IP Address, subnet masi device. Contact your network adm know this information.	k and gateway to your ninistrator if you do not
Product :	STS RACK 1
MAC Address :	00:40:9D:39:C6:D7
C Automatically obtain network	k setting via DHCP
Manually configure network	setting
IP Address:	1722316.180
Subnet Mask:	255.25500
Default Gateway:	17223131
Status: Ready	
Apply	Cancel

Cliquer sur Apply pour appliquer les nouveaux paramètres, ENICOM redémarre automatiquement.

=> Attendre 1 minute,

=> La liste des STATYS connectés au réseau est remise à jour avec les nouveaux paramètres.

# 3. PAGES WEB

#### **3.1.** PRÉSENTATION GÉNÉRALE

L'interface Statys est accessible via un browser internet (IE, Firefox...) en saisissant l'adresse IP correspondante



# 3.2. LOGO BAR



Logo Socomec: lien vers le site Socomec.com

#### Identification du Statys

# 3. 3. TOP BAR



3.3.1. Info

Donne les infos sur ce Statys.

	Exemple
> REFERENCES STS	
Identification : Description : Numero de serie : Intensite nominale : Version SW :	STS RACK 1 STATYS MONO 0920348001 63 E503915D 151209a



#### 3. 3.2. Fenêtre d'alarmes

ASOC	omec wer Solutions					
SYNOPTIQUE	STS 👔 🙆 🛛	SRC PREFEREE	Normal	0 A		
CONFIG. RESEAU	K	、 、				
AGENT SNMP	> LISTE DES ALARMES	Routon alarma				
CONFIG. EMAIL	Transfert Impossible	bouton alarme				
CONFIG. SMTP	Alarme Generale STS					
TEXTES ENTREES AUX.						
ADIBOX						
ADMIN						

La liste est remise à jour automatiquement toutes les 10 secondes Elle est accessible uniquement si le bouton "alarme" est présent.

#### 3. 3.3. Barre d'état de STATYS, «Status Bar»

COULEUR	CONDITION
VERT	Utilisation sur source préférée
	Utilisation sur source Aux.
JAUNE	Utilisation sur by-pass de maint. 1 ou 2
	Utilisation non alimentée
ROUGE	arrêt imminent
GRIS	indéfini

#### 3.3.4. Mode

MODE	LIBELLE AFFICHE
Normal	normal
Maintenance	Service

#### 3. 3.5. Courant fourni

Affiche la mesure du courant actuel en sortie du STATYS (Max des 3 phases)



#### 3.4. MENU



#### 3. 5. MENU SYNOPTIQUE

Permet le retour à l'affichage du synoptique





# 3. 5.1. Animation du synoptique

SYMBOLE	CONDITION
Source prioritaire	Se positionne à coté de la source prioritaire (1 ou 2)
Entrée 1	Gris = réseau absent Bleu = réseau présent
CS1	Blanc = pas de conduction Vert = en conduction Jaune = en conduction et en défaut
Sortie CS1	Gris = CS1 ne conduit pas Bleu = CS1 en conduction
Sortie utilisation	Q3 fermé et un CS conduit
Utilisation	Indique le taux de charge: 120% - jaune 110% - jaune 100%  30%
Entrée 2	Gris = réseau absent Bleu = réseau présent
CS2	Blanc = pas de conduction Vert = en conduction Jaune = en conduction et en défaut
Sortie CS2	Gris = CS1 ne conduit pas Bleu = CS1 en conduction
X	Transfert impossible
	Sources synchrones
<b>↓</b>	Sources glissantes
	Sur by-pass de maintenance (1 ou 2)



#### 3. 5.2. Page de données

#### Page d'état de STATYS: états actifs et mesures actuelles

Accessible via le bouton de «Status bar» dans la «Top bar»

> STS ETATS ET MESURES		
ETATS	MESURES	
Source 1 absente	Tension Sortie L1 (V)	228
Branche 1 OK	Tension Sortie L2 (V)	0
Source 2 OK	Tension Sortie L3 (V)	0
Branche 2 OK	Tension Sortie U12 (V)	0
Srcs non synchronisees	Tension Sortie U23 (V)	0
Util. sur source preferee	Tension Sortie U31 (V)	0
Util. sur source 2	Frequence Sortie (Hz)	50.0
Sortie OK	Courant Sortie I1 (A)	0
Q42 ferme	Courant Sortie I2 (A)	0
CS2 ferme	Courant Sortie I3 (A)	0
Q30 ferme	Courant Sortie IN (A)	0
Mode utilisateur	Taux de charge sortie (%)	0
	P. Apparente L1 (kVA)	0
	P. Apparente L2 (kVA)	0
	P. Apparente L3 (kVA)	0
	Taux de charge L1 (%)	0
	Taux de charge L2 (%)	0
	Taux de charge L3 (%)	0
	Taux de charge N (%)	0

SRC PREFEREE

#### Page CS 1

Accessible en cliquant sur le symbole du CS1

> S1 ETATS ET MESURES			
ETATS	ALARMES	MESURES	
Source 1 absente		Tension S1 L1N (V)	0
Branche 1 OK		Tension S1 L2N (V)	0
Srcs non synchronisees		Tension S1 L3N (V)	0
		Tension S1 U12 (V)	0
		Tension S1 U23 (V)	0
		Tension S1 U31 (V)	0
		Frequence S1 (Hz)	0.0
		Temperature CS1 (°C)	21
		Dephasage S1-S2 (*)	0.0

 $\sim$ 

### Page CS 2

Accessible en cliquant sur le symbole du CS2



> S2 ETATS ET MESURES			
ETATS	ALARMES	MESURES	
Source 2 OK		Tension S2 L1 (V)	229
Branche 2 OK		Tension S2 L2 (V)	0
Srcs non synchronisees		Tension S2 L3 (V)	0
Q42 ferme		Tension S2 U12 (V)	0
CS2 ferme		Tension S2 U23 (V)	0
		Tension S2 U31 (V)	0
		Frequence S2 (Hz)	50.0
		Temperature CS2 (°C)	21
		Dephasage S1-S2 (*)	0.0



#### Page sortie

Γ

Accessible en cliquant sur le symbole de la sortie du STS



ETATS	ALARMES	MESURES	
Util. sur source preferee	Transfert Impossible	Tension Sortie L1 (V)	229
Util. sur source 2		Tension Sortie L2 (V)	0
Sortie OK		Tension Sortie L3 (V)	0
Q30 ferme		Tension Sortie U12 (V)	0
		Tension Sortie U23 (V)	0
		Tension Sortie U31 (V)	0
		Frequence Sortie (Hz)	50.
		Courant Sortie I1 (A)	0
		Courant Sortie I2 (A)	0
		Courant Sortie I3 (A)	0
		Courant Sortie IN (A)	0
		Taux de charge sortie (%)	0
		P. Apparente L1 (kVA)	0
		P. Apparente L2 (kVA)	0
		P. Apparente L3 (kVA)	0
		Facteur de Puissance L1	0.0
		Facteur de Puisaance L2	0.0
		Facteur de Puisaance L2	0.0
		Facteur de Crete L1	0.0
		facteur de Crete L2	0.0
		Facteur de Crete L3	0.0
		Facteur de Crete N	0.0
		Température ambiante (°C)	33
		Puissance Active L1 (KW)	0
		Puissance Active L2 (KW)	0
		Puissance Active L3 (KW)	0
		Taux de charge L1 (%)	0
		Taux de charge L2 (%)	0
		Taux de charge L3 (%)	0
		Taux de charge N (%)	0

Dans le cas d'un STATYS monophasé, les mesures des phases 2 et 3 sont à 0



# 3. 6. MENU CONFIGURATION RÉSEAU

3. 6.1. Protection par mot passe

Login par défaut: admin Mot de passe par défaut: public

Chaque page de configuration est protégée par mot de passe Le mot de passe est mémorisé pendant toute la session

#### 3. 6.2. Configuration réseau

Permet d'activer le mode DHCP ou d'attribuer une IP fixe

Cliquer sur Valider pour enregistrer la configuration

ASOC	omec wer Solutions		STS RACK 1
SYNOPTIQUE	sтs 👔 🔼	SRC PREFEREE Normal 0 A	
CONFIG. RESEAU			
AGENT SNMP	> CONFIGURATION DU RES	EAU	
CONFIG. EMAIL			
CONFIG. SMTP	DHCP :	Enabled 💙	
	Adresse IP :	168.192.7.18	
TEXTES ENTREES AUX.	Masque du sous-reseau :	255.255.0.0	
ADIBOX	Adresse de la passerelle :	0.0.0.0	
ADMIN	Adresse MAC :	00:40:9D 36:A5:28	
	Valider		



# 3.7. MENU SNMP

#### 3.7.1. Configuration

		SRC PREFEREE	Normal	0 A		
GENT SNMP ONFIG. EMAIL ONFIG. SMTP	Support SNMP: V1 V	Telecharger is richier MB	3 No Adresse IP	Description	тгар 2	
EXTES ENTREES AUX. JDIBOX JDMIN			1 2 3 4 5		No V No V No V No V	
	4 Valider		6 7 8		No V No V	
élection de la	version: uniquement V	<b>′</b> 1				

Adresses NMS IP: mettre l'adresse IP de la NMS 3

#### **Communauté** Public - read par défaut, pas de configuration possible 4 Mémoriser les paramètres en cliquant sur Valider 3. 7.2. MIB download 5 Cliquer sur le bouton pour recharger le fichier MIB: Enregistrer sous ? 🗙 Enregistrer <u>d</u>ans : 🧇 Disque local (C:) 🗹 🔇 🌶 📂 🖽-ATI Config.Msi -Fonts Recent 🚞 Program Files B RECYCLER System Volume Information Bureau 🛅 Temp 🚞 Update Ì MINDOWS Mes documents Poste de travail Favoris réseau <u>N</u>om du fichier : STS\_Connect\_MIB\_101-win.mib ~ <u>Enregistrer</u>

<u>Type</u>:

Document .mib



~

Annuler

#### 3. 7.3. Liste des OID de la MIB STATYS

STATYS Identification	Info STATYS de référence (§ Tables de données)
stsldentModel	
stsldentSerialNumber	
stsIdentFirmwareVersion	
stsIdentAgentSoftwareVersion	
STATYS Source 1	
stsSource1Status	
unknown(1),	
source1OK(2),	S000
source1Critical(3),	S001
source1OutTol(4),	S002
source1Absent(5)	S003
stsSource1Prefered	
no(1),	
yes(2)	S016
stsSource1Frequency	M006
stsSource1Voltage	M000 - M002
STATYS Source 2	
stsSource2Status	
unknown(1),	
source2OK(2),	S006
source2Critical(3),	S007
source2OutTol(4),	S008
source2Absent(5)	S009
stsSource2Prefered	
no(1),	
yes(2)	!S016
stsSource2Frequency	M014
stsSource2Voltage	M008 - M009 - M010
STATYS Sources Interaction	
stsSourcesInteraction	
unknown(1),	
synchron(2),	S012
sliding(3),	S013
asychron(4)	S014



STATYS Ou	tput				
stsOutputLoadStatus					
unknown(1),					
outputLoadOnPreferredSource(2),			S017		
outputLoadOnAlternateSou	rce(3),		S018		
outputLoadOFF(4),			S019		
outputLoadOnMBP1	(5),		S020		
outputLoadOnMBP2	2(6)		S021		
stsOutputStatus					
unknown(1),					
outputOnSwitch1(2),			S023		
outputOnSwitch2(3),			S024		
outputOFF(4)			!S023 & !S024		
stsOutputFrequency			M022		
stsOutputLoadRate			M029		
stsOutputVoltage			M016 - M017 - M018		
stsOutputCurrent			M024 - M025 - M026		
stsOutputkVA			M032 - M033 - M034		
stsOutputkW			M048 - M049 - M050		
stsOutputCrestFactor			M040 - M041 - M042		
stsOutputPowerFactor			M035 - M036 - M037		
STATYS Alarmes	/ Alertes	5			
stsImminentStop	no (1)	yes (2)	A000		
stsTransferImpossible	no (1)	yes (2)	A007		
stsConsecutiveDetection	no (1)	yes (2)	A005		
stsOverload	no (1)	yes (2)	A003		
stsString1Alarm	no (1)	yes (2)	A011		
stsString2Alarm	no (1)	yes (2)	A015		
stsPreventiveMaintenance	no (1)	yes (2)	S046		
stsGeneralAlarm	no (1)	yes (2)	A031		
stsCustomInputAlarm	no (1)	yes (2)	A029		

# 3. 7.4. SNMP TRAPS (Gestion des TRAPS)

LISTE DES TRAPS	Info STATYS de référence (§ Tables de données)
stsTrapImminentStop	A000
stsTrapOverload	A003
stsTrapSwitchOnPreferedSource	S017
stsTrapSwitchOnAlternateSource	S018
stsTrapSource1PreferredSource	S016
stsTrapOutputLoadOFF	S019
stsTrapGeneralAlarm	A031
NormalSituation	



# 3.8. MENU CONFIGURATION SMTP

Les e-mails ne sont envoyés que si le serveur SMTP a été configuré au préalable.

ASOC	omec wer Solutions	STS RACK 1
SYNOPTIQUE CONFIG. RESEAU	STS () (SRC PREFEREE Normal 0 A	
AGENT SNMP CONFIG. EMAIL	> CONFIGURATION SMTP	
CONFIG. SMTP TEXTES ENTREES AUX. ADIBOX ADMIN	Adresse du serveur SMTP:  1  0.0.0    No de port SMTP:  2  25    Compte eMAIL:  3	
	Valider	

1 Adresse IP du serveur de messagerie

2 N° de port à 25 par défaut (modifiable)

3 Permet d'identifier l'expéditeur du mail

4 Nécessaire en fonction du serveur de messagerie utilisé



## 3. 9. MENU CONFIGURATION EMAIL

	omec wer Solutions				STS RACK 1
SYNOPTIQUE CONFIG. RESEAU	STS 👔 🙆	SRC F	PREFEREE	0 A	
AGENT SNMP	> CONFIGURATION DES eMAIL				
CONFIG. EMAIL	Selection des evenements	1	Liste des destinataires 4		
CONFIG. SMTP	1 Arret Imminent		Adresses des destinataires	Description	
TEXTES ENTREES AUX.	2 Court-circuit sur la sortie				
ADIBOX	3 Alarme BP de maintenance				
ADMIN	4 STS en Surcharge				
	5 Transfert Impossible				
	6 Alarme Temp. ambiante max				
	7 Alarme de maint. Preventive				
	8 Alarme Entree Client				
	9 Alarme Preventive		]		
	10 Alarme Generale STS		Emoty		
[	2 Delai (en minutes) 3 Intervalle (en heures)	0 🗸		Envoie un mail de test 7	
	Valider 6				

1 Sélection des événements qui vont déclencher l'envoi du mail.

2 Tempo durant laquelle les événements doivent être actifs pour générer l'envoi du courriel.

3 Intervalle en heure de répétition d'envoi de courriel si le ou les événements sont toujours activés

[4] Jusqu'à 8 adresses (le champ description n'est donnée qu'à titre d'info, il n'est pas transmit avec le message)

5 Texte libre (présent dans le corps du message)

6 Mémoriser la configuration en cliquant sur Valider

7 Envoi d'un mail de test

Il faut sauver les configurations avant de pouvoir envoyer un mail de test

#### 3.10. MENU TEXTES DES ENTRÉES AUX.

Cette fonction est disponible uniquement si l'écran graphique est présent sur STATYS.

Elle permet d'affecter des textes aux entrées aux. si les cartes Entrées / Sorties (ADC) sont installées

1	Board 1 input 1 txt
2	Board 1 input 2 txt
3	Board 1 input 3 txt
4	Board 2 input 1 txt
5	Board 2 input 2 txt
6	Board 2 input 3 txt
7	Board 3 input 1 txt
8	Board 3 input 2 txt
9	Board 3 input 3 txt
10	Board 4 input 1 txt
11	Board 4 input 2 txt
12	Board 4 input 3 txt



### 3.11. MENU ADMIN

#### 3. 11.1. Gestion du mot de passe

	OMEC over Solutions	S RACK 1
SYNOPTIQUE	STS 👔 🛆 SRC PREFEREE Normal 0 A	
CONFIG. RESEAU AGENT SNMP	> CONFIGURATION ADMINISTRATEUR	
CONFIG. EMAIL		
CONFIG. SMTP	Nouveau mot de passe :	
TEXTES ENTREES AUX.	Confirmation du mot de passe :	
ADIBOX	Equipment identification : STS RACK 1	
ADMIN	Valider	

Permet de modifier le mot de passe permettant l'accès aux pages de configuration («public» par défaut): Le mot de passe est demandé pour toutes les pages de configurations:

Connecter à 172.23.21.244 🛛 🛛 🔀
NA-HTTP AWS Realm
Nom d'utilisateur : 🖸 admin 🔽
Mot de passe :
Mémoriser mon mot de pa <u>s</u> se
OK Annuler



# 4. TABLES DE DONNÉES STATYS

Accessible via Modbus TCP or RTU (RS485)

## 4. 1. ETATS : ADRESSE MODBUS 0x0140 - 3 MOTS

S000	Source 1 OK
S001	Source 1 critique
S002	Source 1 hors tolérance
S003	Source 1 absent
S004	Branche 1 OK
S005	
S006	Source 2 OK
S007	Source 2 critique
S008	Source 2 hors tolérance
2000 2009	Source 2 absent
S010	Branche 2 OK
S011	
S012	Sources synchronisóes
S012 S012	Sources synchronisees
S013	Sources glissalites
SU14	
5015	Sources actuellement en phase
S016	S1 source est la source prioritaire
S017	Utilisation sur source prioritaire
S018	Utilisation sur source auxiliaire
S019	Utilisation non alimentée
S020	Utilisation sur bypass manuel 1
S021	Utilisation sur bypass manuel 2
S022	
S023	Utilisation sur S1
S024	Utilisation sur S2
S025	
S026	Transfert verrouillé
S027	
S028	Sortie OK
S029	Sortie hors tolérance
S030	Sortie absent
S031	
0000	
5032	Arrei d'urgence active
5033	
5034	Q42 ferme
S035	SS1 ferme
5036	SS2 terme
SU37	Q30 ferme
5038	Q51 ferme
S039	Q52 terme
S040	
S041	
S042	
S043	
S044	
S045	Commandes à distance validées
S046	Alarme maintenance
S047	Mode utilisateur





#### 4. 2. ALARMES : ADRESSE MODBUS 0x0148 - 2 MOTS

A000 Arrêt Imminent A001 Court-circuit sur la sortie A002 Alarme BP de maintenance A003 STATYS en Surcharge A004 A005 Détections en tension consécutives A006 **Retour Impossible** A007 Transfert impossible A008 A009 Branche 1 dégradée A010 Branche 1 en court-circuit A011 Branche 1 en défaut A012 A013 Branche 2 dégradée A014 Branche 2 en court-circuit A015 Branche 2 en défaut A016 Protection backfeed 1 ouverte A017 Protection backfeed 2 ouverte A018 Alarme Temp. ambiante max. A019 A020 **Ressources Insuffisantes** A021 A022 A023 A024 A025 Alarme Préventive A026 Alarme Configuration A027 Alarme Synoptique A028 Alarme Électronique A029 Alarme Entrée Client A030 Alarme de Maintenance A031 Alarme Générale STATYS



# 4. 3. MESURES - ADRESSE MODBUS 0x0220 - 64 MOTS

M000	Tension S1 L1N	(V)	M032	Puissance apparente P. L1	KVA
M001	Tension S1 L2N	(\/)	M033	Puissance apparente P. L2	KVA
M002	Tension S1 L3N	(\/)	M034	Puissance apparente P. L3	KVA
M003	Tension S1 U12	(\/)	M035	Facteur de puissance sortie	L1
M004	Tension S1 U23	(V)	M036	Facteur de puissance sortie	L2
M005	Tension S1 U31	(\/)	M037	Facteur de puissance sortie	L3
M006	Fréquence S1	(Hz)	M038		
M007			M039		
M008	Tension S2 L1	(V)	M040	Facteur de crête	L1
M009	Tension S2 L2	(V)	M041	Facteur de crête	L2
M010	Tension S2 L3	(V)	M042	Facteur de crête	L3
M011	Tension S2 U12	(\/)	M043	Facteur de crête	Ν
M012	Tension S2 U23	(\/)	M044		
M013	Tension S2 U31	(\/)	M045		
M014	Fréquence S2	(Hz)	M046		
M015			M047	Température ambiante	(°C)
M016	Tension sortie L1	(\/)			
M017	Tension sortie L2	(\/)	M048	Puissance active sortie L1	KW
M018	Tension sortie L3	(\/)	M049	Puissance active sortie L2	KW
M019	Tension sortie U12	(\/)	M050	Puissance active sortie L3	KW
M020	Tension sortie U23	(\/)	M051	Puissance active globale	KW
M021	Tension sortie U31	(\/)	M052		
M022	Fréquence de sortie	(Hz)	M053		
M023			M054		
M024	Courant sortie I1	(A)	M055		
M025	Courant sortie I2	(A)	M056	Taux de charge sortie L1	(%)
M026	Courant sortie I3	(A)	M057	Taux de charge sortie L2	(%)
M027	Courant sortie IN	(A)	M058	Taux de charge sortie L3	(%)
M028			M059	Taux de charge sortie N	(%)
M029	Taux de charge sortie	(%)	M060		
M030			M061		
M031	Déphasage S1-S2	(°)	M062		
			M063		



# 5. MISE A JOUR DU FW AVEC ENIFINDER

Cet utilitaire permet aussi de mettre à jour le firmware, les fichiers de configuration et les fichiers des différentes langues

#### 5. 1. UPDATE ALL (FW + CONFIG)

Upload firmware file	
Files to upload	
ENICOM\E503915D\image.bin	
I√ Select all I√ Remove extra files	
Select directory Upload	Close
One file to upload.	

#### 5. 2. UPLOAD DES FICHIERS DE CONFIG

Se fait automatiquement si l'option "Both" a été choisie.

# 6. VÉRIFICATION DES LED ENICOM

LED jaune = ENICOM alimenté

LED verte pendant la phase de configuration									
allumé éteint	BOOT	STARTING	READY	SETTINGS	RUNNING		_		
LED ve allumé éteint	rte clignotem	ient lent en fonc	tionnement norma						
LED verte clignotement rapide: fichier de configuration absent:									
allumé éteint									

Sans connexion Ethernet, les 2 LEDs sont éteintes. Si la connexion réseau est présente, mais le boîtier n'est pas programmé, la LED verte indique le trafic réseau.



# Socomec proche de vous

#### EN FRANCE

#### BORDEAUX

(16 - 17 - 24 - 33 - 40 - 47 - 64) 5, rue Jean-Baptiste Perrin Zl, Parc d'activités Mermoz 33320 Eysines Power Control & Energy Efficiency Tél. 05 57 26 85 00 Fax 05 56 36 25 42 scp.bordeaux@socomec.com UPS Tél. 05 57 26 42 19 Fax 05 62 89 26 17 ups.bordeaux@socomec.com

#### GRENOBLE

(07 Nord - 26 Nord - 38 (hors région lyonnaise) - 73 - 74) Power Control & Energy Efficiency 17, avenue du Granier 38240 Mevlan Tél. 04 76 90 52 53 Fax 04 76 41 08 62 scp.grenoble@socomec.com

#### LILLE

(59 - 60 - 62 - 80) Parc de la Cimaise 8. rue du Carrousel 59650 Villeneuve d'Asca Power Control & Energy Efficiency Tél. 03 20 61 22 80 Fax 03 20 91 16 81 scp.lille@socomec.com UPS Tél. 03 20 61 22 84 Fax 03 20 91 16 81 ups.lille@socomec.com

#### **EN EUROPE**

ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE ITALIE PAYS-BAS POLOGNE

#### LYON

(01 - 03 - 21 - 38 (région lyonnaise) - 39 - 42 -43 - 58 - 63 - 69 - 71 - 89) Le Mas des Entreprises 15/17 rue Émile Zola 69153 Décines-Charpieu Cedex Power Control & Energy Efficiency Tél. 04 78 26 66 57 Fax 04 78 26 65 96 scp.lyon@socomec.com UPS Tél. 04 78 26 66 56 Fax 04 72 14 01 52 ups.lyon@socomec.com

#### MARSEILLE - CORSE - MONACO

(04 - 05 - 06 - 07 Sud - 13 - 26 Sud - 30 -83 - 84) Parc d'Activité Europarc Sainte Victoire Le Canet - Bât. Nº 7 13590 Meyreuil Power Control & Energy Efficiency Tél. 04 42 59 61 98 Fax 04 42 52 46 14 scp.marseille@socomec.com Solar Tél. 04 42 59 62 59 Fax 04 42 52 46 14 info.solar.fr@socomec.com UPS Tél. 04 42 52 84 01 Fax 04 42 52 48 60 ups.marseille@socomec.com

#### METZ

(02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 54 - 55 - 57 - 88) Power Control & Energy Efficiency 62, rue des Garennes 57155 Marly Tél. 03 87 62 55 19 Fax 03 87 56 16 98 scp.metz@socomec.com

#### NANTES

(22 - 29 - 35 - 44 - 49 - 53 - 56 - 79 - 85 - 86) 5, rue de la Bavière - Erdre Active 44240 La Chapelle-sur-Erdre Power Control & Energy Efficiency Tél. 02 40 72 94 72 Fax 02 40 72 88 23 scp.nantes@socomec.com UPS Tél. 02 40 72 94 70 Fax 02 28 01 20 84 ups.nantes@socomec.com

#### PARIS - ÎLE-DE-FRANCE

(75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95) Z.I. de la Pointe - 95, rue Pierre Grange 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex Power Control & Energy Efficiency

#### ROUEN

(14 - 27 - 50 - 61 - 76) Power Control & Energy Efficiency 155 rue Louis Blériot 76230 Bois-Guillaume Tél. 02 35 61 15 15 Fax 02 35 60 10 44 scp.rouen@socomec.com

#### STRASBOURG

(25 - 67 - 68 - 70 - 90) 24, rue de l'Expansion 67150 Erstein Power Control & Energy Efficiency Tél. 03 88 57 41 30 Fax 03 88 57 42 78 scp.strasbourg@socomec.com UPS Tél. 03 88 57 45 50 Fax 03 88 57 45 69 ups.strasbourg@socomec.com

#### TOULOUSE

(09 - 11 - 12 - 15 - 19 - 23 - 31 - 32 - 34 - 46 -48 - 65 - 66 - 81 - 82 - 87) Rue Guglielmo Marconi - Z.A. Triasis 31140 Launaguet Power Control & Energy Efficiency Tél. 05 62 89 26 10 Fax 05 62 89 26 19 scp.toulouse@socomec.com UPS Tél. 05 62 89 26 26 Fax 05 62 89 26 17 ups.toulouse@socomec.com

#### TOURS

(18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45 - 72) Power Control & Energy Efficiency La Milletière - 7 allée Colette Duval 37100 Tours Tél. 02 47 41 64 84 Fax 02 47 41 94 92 scp.tours@socomec.com

PORTUGAL ROUMANIE **ROYAUME-UNI** RUSSIE SLOVÉNIE TURQUIE

#### EN ASIE - PACIFIQUE

AUSTRALIE CHINE INDIE SINGAPOUR THAĬLANDE VIETNAM

AU MOYEN-ORIENT

#### ÉMIRATS ARABES UNIS

EN AMÉRIQUE

#### **USA, CANADA & MEXIQUE**

AUTRES PAYS

www.socomec.com/worldwide

#### SIÈGE SOCIAL

#### GROUPE SOCOMEC

S.A. SOCOMEC au capital de 10 816 800€ R.C.S. Strasbourg B 548 500 149 B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse F-67235 Benfeld Cedex - FRANCE Tél.+33 3 88 57 41 41 Fax +33 3 88 74 08 00 info.scp.isd@socomec.com

www.socomec.fr







VOTRE DISTRIBUTEUR