Interface ETHERNET

Notice d'utilisation





	$\left(\right)$	F
--	------------------	---

GÉNÉRALITÉS	3
Sécurité	3
Maintenance	3
Introduction	4
HOMOLOGATIONS ET CONFORMITÉS	5
Déclaration de conformité	6
SPECIFICATIONS	7
Conditions environnementales et type de test	7
Caractéristiques de l'interface	8
INSTALLATION	11
Fixation / Démontage	11
Connexions	12
Témoins lumineux	14
Configuration des interrupteurs DIP	15
PROGRAMMATION	16
Configuration de l'adresse IP	16
Prise en mains	18
Configuration par l'outil Web	21
EXEMPLES D'APPLICATIONS	43
Terminaison RS 485	43
Configuration point-multipoints en UDP	
diffusion générale ou multidiffusion	43
Configuration point-à-point en connexion TCP,	
serveur et client	44
Configuration point-à-point en connexion UDP	44
Communication multipoints en TCP	45



Sécurité

AVANT INSTALLATION

Lisez le présent manuel dans son intégralité et rassemblez toutes les informations disponibles sur l'appareil. Veillez à bien en comprendre toutes les implications. Vérifier que votre application n'excède pas les spécifications techniques de fonctionnement de cet équipement.

Cet appareil ne peut être installé que par du personnel qualifié.

Cet appareil doit être intégré à un coffret d'appareillage, ou équivalent, permettant de restreindre l'accès aux personnels d'entretien uniquement. Le câblage d'alimentation électrique doit être protégé par des fusibles de calibre suffisant, et il doit être possible si nécessaire de le déconnecter manuellement du réseau. Veillez à la bonne conformité aux réglementations nationales en matière d'installation.

Cet appareil utilise utilise une ventilation par convection. Pour éviter toute entrave à la circulation de l'air autour de lui, respectez les préconisations en matière de dégagements (voir paragraphe Ventilation).

AVANT FIXATION, UTILISATION OU DEMONTAGE DE L'APPAREIL

Isolez l'appareil du réseau électrique et de toutes les autres connexions électriques, pour éviter toute mise en contact avec une tension dangereuse.

Ne pas ouvrir l'appareil alors qu'il est branché. Des tensions dangereuses peuvent circuler à l'intérieur de l'appareil lorsqu'il est raccordé au réseau électrique ou aux circuits TNV.

MAINTENANCE

Aucune intervention n'est nécessaire tant que l'équipement est utilisé dans les conditions spécifiées.



Introduction

L'interface ETHERNET/ RS232-RS485 est un convertisseur Ethernet-Série industriel ou un Serveur terminal Ethernet.

L'interface série est configurable au choix entre les connectiques RS232 et RS485. L'interface Ethernet est de type 10/100BASE-T et supporte les protocoles réseau suivants : TCP, UDP, ICMP, IGMP, HTTP et ARP.

L'utilisation de 2 convertisseurs permet d'obtenir une liaison série point-à-point sur réseau Ethernet utilisant le protocole UDP ou TCP, au choix. En TCP, l'interface peut être configurée en mode client ou serveur.

Chaque appareil transmet les données de son interface série à l'interface série de l'autre appareil.

Les communications série à grande distance sont ainsi possibles sur les réseaux préexistants.



Lorsque l'interface ETHERNET / RS232-RS485 est utilisée avec le protocole UDP, il est également possible de communiquer en multipoints (d'un maître à plusieurs esclaves), avec utilisation d'une adresse de diffusion générale ou d'un adressage multidiffusion.



Pour tout complément d'information sur les applications et les données techniques, connectez-vous à www.socomec.com.

L'outil Web comprend par ailleurs une aide en ligne intégrée qui décrit en détails toutes les fonctions et tous les modes.

Lien direct vers l'aide de la passerelle ETHERNET/RS232-RS485 sur le CD : explorez l'outil Web

HOMOLOGATIONS ET CONFORMITÉS **ETHERNET**

Туре	Homologation / Conformité
CEM	EN 61000-6-2, Immunité environnements industriels
	EN 61000-6-4, Emission environnements industriels
	EN 55024, Immunité équipement IT
	EN 50121-4, Ferroviaire - Immunité appareils de signalisation et télécom.
	IEC 62236-4, Ferroviaire - Immunité appareils de signalisation et télécom.
Sécurité	EN 60950, Equipement IT

HOMOLOGATIONS ET CONFORMITÉS **ETHERNET**

Déclaration de conformité

Laboratoire d'essa	lis	
rue de Westl B.P. 10 67230 BENF Tél. 03 88 57 Télécopie 03	nouse ELD 7 41 41 - Télex 870 844 88 57 42 20	
DECLARATION Suivant spécificati Spécifications const	N DE CONFORMITE CE ons : ructeur	N° DC 9852 PRO
MATERIEL ESSAYE Désignation :	Système de contrôle et de ge	stion de l'énergie
Type :	Passerelle Ethernet / RS232-	RS485
Référence :	4899 0300	
Constructeur :	SOCOMEC S.A. 67230 BEN	FELD FRANCE
Caractéristiques a	ssignées ·	
a matérial précité	saightees .	
Le materier precite,		
-sous réserve d'inst réglementation, aux	allation, d'entretien et d'utilisation normes en vigueur, aux instruction	conforme à sa destination, à sa ons du constructeur et à ses règles
satisfait aux disposi 89/336/CEE du 03/ 93/68/CEE du 22/0	tions de la directive européenne (05/89 modifiée par la directive 92/ 7/93,	Compatibilité Electromagnétique (CEM) 31/CEE du 28/04/92 et par la directive
ainsi qu'à la directiv du 22/07/93,	e basse-tension 73/23/CEE du 19	0/02/73 modifiée par la directive 93/68/CEE
et aux normes : EN 61000-6-2(2001) ; EN 61000-6-1(2001) ; EN 55024(1998) ; EN 61000-6-3(2001) ; EN 60950(2000).		
Année d'apposition	du marquage CE : 2006	
Date: 17 Octobre 2	006	
The Writer	SUBRATOURE DESSAIS ELECTRON	Test, Standard and Certification Manager
AT/1-	FRANK	Dominique MARBACH
Nadine METZ	SENFELD cedex	

Conditions environnementales et type de test

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Facteur	Norme	Commentaire	Niveaux
ESD	EN 61000-4-2	Contact Boîtier Atmosphère boîtier	± 6 kV ± 8 kV
Rayonnement électromagnétique AM modulée	CEI 61000-4-3	Boîtier	10 V/m, 80 % AM (1 kHz), 80 à 1 000 MHz 20 V/m, 80 % AM (1 kHz), 800 à 960 MHz 20 V/m, 80 % AM (1 kHz), 1 400 à 2 000 MHz
Rayon. élect. 900 MHz	ENV 50204	Boîtier	20 V/m, modulation d'impulsion 200 Hz, 900 \pm 5 MHz
Transitoires rapides en salves	EN 61000-4-4	Ports signaux Ports alimentation	± 2 kV ± 2 kV
Ondes de choc (foudre)	EN 61000-4-5	Ports signaux non-équilibrés Ports signaux équilibrés Ports alimentation	\pm 2 kV ligne à terre, \pm 2 kV ligne à ligne \pm 2 kV ligne à terre, \pm 1 kV ligne à ligne \pm 2 kV ligne à terre, \pm 2 kV ligne à ligne
Injection de courant HF	EN 61000-4-6	Ports signaux Ports alimentation	10 V, 80 % AM (1 kHz), 0,15 à 80 MHz 10 V, 80 % AM (1 kHz), 0,15 à 80 MHz
Champs magnétiques fréquence secteur	EN 61000-4-8	Boîtier	100 A/m, 50 Hz, 16,7 Hz et 0 Hz
Champ magnétique impulsion	EN 61000-4-9	Boîtier	100 A/m, impulsion 16 ms / 6,4
Creux et variation de tension	EN 61000-4-11	Ports alimentation AC	10 et 5 000 ms, coupure 10 et 500 ms, réduction 30 % 100 et 1 000 ms, réduction 60 %
Puissance rayonnée	EN 55022	Boîtier	Classe A
Rayonnement par conduction	EN 55022 EN 55022	Ports alimentation AC Ports alimentation DC	Classe B Classe B
Rigidité diélectrique	EN 60950	Port signaux vers touts les autres ports	2 Kv rms, 50 Hz, 1 mn
		Port signaux vers touts les autres ports	3 Kv rms, 50 Hz, 1 mn 2 Kv rms, 50 Hz, 1 mn (à puissance nominale <60 V)

ENVIRONNEMENTALES

Facteur	Norme	Commentaire	Niveau
Température		En fonctionnement Stockage et transport	-25 à +70 °C -40 à +70 °C
Humidité		En fonctionnement Stockage et transport	5 à 95 % humidité relative 5 à 95 % humidité relative
Altitude		En fonctionnement	2 000 m / 70 kPa
MTBF		En fonctionnement	10 ans
Vibrations	CEI 60068-2-6	En fonctionnement	7,5 mm, 5 à 8 Hz 2 G, 8 à 500 Hz
Choc	CEI 60068-2-27	En fonctionnement	15 G, 11 ms



Conditions environnementales et type de test

COFFRET

Boîtier	UL 94	PC / ABS	Inflammabilité classe V-1
Dimension L x H x P			35 x 121 x 121 mm
Poids			0,2 kg
Degré de protection	CEI 529	Boîtier	IP 21
Refroidissement			Convection
Montage			Sur rail DIN 35 mm

Caractéristiques de l'interface

ALIMENTATION

Tension nominale	12 V à 48 VDC
Tension de fonctionnement	10 V à 60 VDC
Consommation nominale	250 mA à 12 VDC 125 mA à 24 VDC 63 mA à 48 VDC
Fréquence nominale	DC
Appel de courant maximum sur 10 ms	0,3 A²s à 48 VDC
Polarité	Protection contre l'inversion de polarité
Entrée redondante	Oui
Isolement avec	3 Kv rms tous
Connexion	Bornier à vis démontables
Section conducteur	0,2 à 2,5 mm² (AWG 24 – 12)

Caractéristiques de l'interface

RS485

Spécification électrique	RS485 FIA
opeonication cleandae	Paire torsadée 2 fils
Vitesse	300 bits/s à 115,2 kbits/s
Format des données	7 ou 8 bits de données, parité paire, impaire ou nulle, 1 ou 2 bits de stop
Protocole	Transparent, optimisé par l'algorithme d'insertion
Recalage	Sans objet
Temps de retournement	< 3 bits
Type de circuit	TNV-1
Distance de transmission	≤1 200 m, selon le débit et le type de câble (RS485 EIA)
Réglages	Terminaison 120 Ω et polarisation de sûreté intégrée 680 Ω
Protection	À tolérance de pannes de l'installation (jusqu'à ±60 V)
Isolement avec	Alimentation 3 kV Ethernet 1 1,5 Kv rms
Connexion	Bornier à vis démontables
Section conducteur	0,2 à 2,5 mm² (AWG 24 – 12)
Câble blindé	Voir manuel "Mise en œuvre et dépannage d'un RS485"
Boîtier conducteur	Non

Caractéristiques de l'interface

RS232

Spécification électrique	RS232 EIA
Vitesse	300 bits/s à 115,2 kbits/s
Format des données	7 ou 8 bits de données, parité paire, impaire ou nulle, 1 ou 2 bits de stop
Protocole	Transparent, optimisé par l'algorithme d'insertion
Recalage	Sans objet
Type de circuit	SELV
Distance de transmission	15 m
Isolement avec	Alimentation 3 kV Ethernet 1 1,5 Kv rms
Connexion	Connecteur mâle D-sub 9 broches (ETTD)
Câble blindé	Obligatoire uniquement en cas d'installation pour application ferroviaire comme appareil de signalisation et de télécommunication et situé à proximité des voies*
Boîtier conducteur	Isolé de tous les autres circuits
Nombre de ports	1

ETHERNET

Spécification électrique	Norme IEEE 802.3. édition 2000
Vitesse	10 Mbits/s ou 100 Mbits/s, autonégociation ou réglage manuel par interrupteurs DIP
Protocole	UDP, TCP, ICMP, HTTP et ARP
Mode duplex	Full ou Half Duplex, autonégociation ou réglage manuel par interrupteurs DIP
Type de circuit	TNV-1
Distance de transmission	100 m
Isolement avec	Alimentation 3 Kv rms RS232 1,5 Kv rms RS485 1,5 Kv rms
Connexion	RJ-45 blindé, MDI/MDI-X auto
Câble blindé	Obligatoire uniquement en cas d'installation pour application ferroviaire comme appareil de signalisation et de télécommunication et situé à proximité des voies*
Boîtier conducteur	Isolé de tous les autres circuits

* Pour limiter au maximum le risque d'interférence, il est conseillé d'utiliser un câble blindé si celui-ci doit se trouver à moins de 3 m des rails et raccordé à ce port.

Le blindage du câble doit être convenablement raccordé (sur 360°) à une terre distante de moins d'1 m par rapport à ce port.

La connexion de cette prise de terre vers le coffret métallique de l'armoire technique ou équivalente si l'unité y est intégrée, doit être du type basse impédance. Ce coffret métallique peut être raccordé au réseau de terre de l'installation et peut également être directement connecté à la terre de protection.



Fixation / démontage

Cet équipement doit être installé sur un rail DIN 35 mm fixé horizontalement sur un mur ou dans une armoire technique.

Fixation par verrouillage (voir figure).



VENTILATION

Cet équipement utilise une ventilation par convection. Pour optimiser la circulation de l'air ambiant, laisser un dégagement suffisant autour de l'équipement en suivant les instructions suivantes:

Zone de dégagement recommandée :

- dessus/dessous : 25 mm,
- droite/gauche : 10 mm.

Il est indispensable de respecter ce dégagement pour garantir un fonctionnement correct sur toute l'étendue de température et de durée de vie.

* Respecter le dégagement (Droite/Gauche) pour garantir un fonctionnement correct sur toute l'étendue de température.

DEMONTAGE

Appuyer sur l'agrafe noire située au-dessus de l'équipement.

Voir figure.



NTER_061_A



NTER_037_A





Connexions

> RS232 (ETTD)

Pos.	Direction	Description*
1	N/C	Pas raccordé (DCD)
2	Entrée	Réception Donnée (RD)
3	Sortie	Transmission Donnée (TD)
4	Sortie	Terminal prêt (DTR)
5	-	Masse électrique (SG)
6	Entrée	Data Set Ready (DSR)
7	Sortie	Request to Send (RTS)
8	Entrée	Clear to Send (CTS)
9	N/C	Pas raccordé (RI)

* Sens par rapport à l'appareil.

> Bornier à vis d'interface RS485

Pos.	Direction	Description	
3	Entrée/Sortie	T- : Ligne RS485	
4	Entrée/Sortie	T+ : Ligne RS485	┝

> Bornier à vis de raccordement électrique

Pos.	Description
1	Commun
2	+VA
3	+VB
4	Commun

L'interface est compatible avec un raccordement électrique redondant. Les bornes +VA et +VB sont les entrées du positif, tandis que les bornes COM sont les entrées du négatif des 2 alimentations. L'appareil puise son alimentation à la borne offrant la tension la plus élevée.



S1 Commutateurs DIP sous le capot (pour plus de détails, voir page 15)

Indicateurs LED, également intégrés à la prise RJ-45 (pour plus de détails, voir page 14)

Prise RJ-45 Ethernet 1 (pour plus de détails, voir page 13)

S2 Commutateurs DIP - Terminaison (pour plus de détails, voir page 15)

Connexions

ETHERNET

Connexion Ethernet TX (connecteur RJ-45), croisement* MDI/MDI-X automatique.

Contact	Signal	Intitulé	Direction Description/Remarque
1	TD+	Entrée/Sortie	Transmission/Réception
2	TD-	Entrée/Sortie	Transmission/Réception
3	RD+	Entrée/Sortie	Transmission/Réception
4			NC
5			NC
6	RD-	Entrée/Sortie	Transmission/Réception
7			NC
8			NC
Blindage			Connecté HF

* Selon réglage des interrupteurs DIP S1-6, 7 et 8.



L'utilisation d'un câble de type CAT 5 est recommandée. Utilisation possible de connecteurs non-blindés (UTP) ou blindés (STP).



Témoins lumineux LED

	PWF STA1	
INTER_063_A	TD RD	

LED	Statut	Description
PWR Alimentation électrique	ÉTEINT ALLUMÉ	Absence d'alimentation électrique interne Alimentation électrique interne OK
TD Transmission	ÉTEINT ALLUMÉ	Absence de transmission de données série par l'appareil (RS232 ou RS485) Transmission de données série par l'appareil (RS232 ou RS485)
RD Réception	ÉTEINT ALLUMÉ	Absence de réception de données série par l'appareil (RS232 ou RS485) Réception de données série par l'appareil (RS232 ou RS485)
RTS Demande de transmission	ÉTEINT ALLUMÉ	Absence de signal RTS à l'interface RS232, ou transmission par l'interface RS485. Signal RTS à l'interface RS232, ou réception par l'interface RS485.
CTS Prêt à émettre	ÉTEINT ALLUMÉ	Absence de signal CTS à l'interface RS232. Signal CTS à l'interface RS232.
LINK	ÉTEINT ALLUMÉ Clignotant	Absence de liaison Ethernet. Le câble est débranché. Liaison Ethernet établie. Indication de trafic en transmission ou réception sur la liaison Ethernet.
STAT Statut	ÉTEINT ALLUMÉ	Normalement éteinte. Session Telnet établie avec le service de diagnostic Telnet ou configuration en cours par l'outil Web
RC Contrôle à distance	ÉTEINT ALLUMÉ	Indication que les réglages opérés par les interrupteurs DIP sont en vigueur. La configuration à distance a pris la priorité sur un ou plusieurs interrupteurs DIP.
SPD LED de débit intégrée à la prise RJ-45 - verte	ALLUMÉ ÉTEINT	Ethernet 100 Mbits/s Ethernet 10 Mbits/s
DPX LED de mode duplex intégrée à la prise RJ-45 - jaune	ALLUMÉ ÉTEINT	Mode bidirectionnel (Full duplex) Mode unidirectionnel (Half duplex)

Configuration des interrupteurs DIP

AVANT DE RÉGLER LES INTERRUPTEURS DIP :





> S1*

Interrupteurs **DIP**



Normalement sur OFF.



12345678

ЭМ

ON

Normalement sur OFF.

l'interface série.

Rétablissement de la configuration (par défaut) usine.

Activation de la configuration de l'IP locale via

Autonégociation Ethernet activée. 12345678 Croisement auto activé. 10 Mbits/s.



Autonégociation Ethernet désactivée. Croisement auto (MDI/MDIX) désactivé. 10 Mbits/s.



Ethernet 100 Mbits/s si autonégociation désactivée.



Ethernet 10 Mbits/s si autonégociation désactivée.



Réglages d'usine

S1

ON

Mode Ethernet Half Duplex si autonégociation désactivée ou pas supportée.



Mode Ethernet Full Duplex si autonégociation désactivée ou pas supportée.

S2

* L'outil de configuration Web peut prendre la priorité sur les réglages des interrupteurs DIP. Ce mode prioritaire est indiqué par la LED RC.

Les interrupteurs DIP S1-3, 4 et 5 ne sont pas utilisés.

Remarque : les modifications opérées par un changement de position des interrupteurs DIP ne sont effectives qu'après mise sous tension de l'appareil. Pendant le service normal, un réglage configuré par tout autre moyen est susceptible de prendre la priorité sur celui des interrupteurs DIP. Toutefois, toute prise de priorité est indiquée par la LED RC.

> S2

Sous le capot



Terminaison 2 fils. Terminaison 2 fils 120 ohms et sûreté intégrée



L'interface ETHERNET/RS232-RS485 est un convertisseur Ethernet-Série industriel destiné aux environnement sévères.

Il permet d'interfacer des appareils série au travers d'un réseau Ethernet nouveau ou préexistant. L'appareil supporte les protocoles des deux interfaces RS232 et RS485 à des débits allant jusqu'à 115,2 kbits/s. La liaison Ethernet se fait via un port RJ-45 standard avec MDI/MDI-X.

Configuration de l'adresse IP

Le convertisseur est très aisément configurable par l'intermédiaire de l'outil de configuration Web intégré ; par ailleurs, certaines fonctions peuvent également être définies par les interrupteurs DIP physiques en boîtier DIP sur la carte de circuit imprimé. Les protocoles utilisés pour les communications réseau sont l'UDP et le TCP. Ainsi, l'interface peut être configurée en tant que serveur ou client TCP, autant qu'en périphérique UDP.



Les propriétés de l'interface réseau, telles que le débit, le mode duplex et l'autonégociation, peuvent être configurées par l'outil Web ou par les interrupteurs DIP physiques.

L'outil Web peut prendre la priorité sur les réglages effectués au niveau du produit ; lorsque c'est le cas, cela est indiqué par la LED RC (Remotely Controlled, Contrôle à distance). Les propriétés du port série, telles que le débit de données, le contrôle de flux et les bits de données, etc., sont configurées par l'intermédiaire de l'outil de configuration Web.

Configuration de l'adresse IP

La terminaison et la sûreté intégrée de l'interface série RS485 ne peuvent être déterminées qu'au moyen des interrupteurs DIP.



L'adresse IP locale de l'appareil peut être configurée au moyen d'un programme de terminal.

🎨 New Connection - Hyper Terminal								
File Edit View Call Transfer Help							 	
De 93 DD 2								
SOCOMEC CONFIGURATION								
Firmware : 4100-9002								
Current IP configuration								
Local IP address : 169.254.100.100 Gateway address : 169.254.100.1 Subnet Mask address : 255.255.255.0)							
Press <return> to select the value s or enter a new value.</return>	hown in braces,							
Local IP address [169.254.100.100]?								
Connected 0:01:33 VT100	9600 8-N-1	SCROLL	CAPS	NUM	Capture	Print echo		

FONCTIONNALITÉS EXCLUSIVES

NTER_067_A

- Algorithme d'insertion, permettant à l'utilisateur de décider comment et quand les données série doivent être encapsulées dans une trame TCP ou UDP et envoyées sur le réseau.
- Isolement galvanique, qui permet d'éliminer les erreurs de communication. De toutes les causes d'erreur, la différence de potentiel entre les équipements interconnectés compte parmi les plus courantes.
- Alimentation électrique redondante, à large plage d'entrée.

Conjointement à l'excellente immunité en matière de CEM, ces fonctionnalités permettent d'utiliser l'appareil dans les projets nécessitant un haut degré de fiabilité.

Configuration de l'adresse IP

INFORMATIONS DE DIAGNOSTIC

Le premier niveau de diagnostic est fourni par l'état des différentes LED.

C:\WINDOWS\System32\telnet.exe	- 🗆 ×
ETHERNET Socomec	
login: SOCOMEC	
Password: SOCOMEC	
Hello ETHERNET/RS232-RS485	
Welcome to SOCOMEC ETHERNET diagnostics service	
(TCP Server): Listening for TCP connection on port: [9000]	

Le service de diagnostic Telnet renseigne l'utilisateur sur le mode UDP ou TCP, l'état connecté ou à l'écoute (TCP), etc.

Prise en mains

> Adresse IP

Par défaut, l'adresse IP de l'interface ETHERNET à sa livraison est 169.254.100.100. Port par défaut 9000 Passerelle par défaut 169.254.100.1

Prise en mains

> Configuration de l'adresse IP

L'adresse IP est configurable avec l'outil Web et/ou un programme de terminal.

1. Si l'adresse est connue, connectez-vous à l'appareil depuis un navigateur Web, avec l'adresse de l'interface. Si l'adresse est inconnue, connectez l'interface série RS232 à un programme de terminal, avec les paramètres suivants :

Débit : 9600 bits/s Bits de données : 8 Bits d'arrêt : 1

Parité : aucune Contrôle de flux : aucun La procédure permettant de configurer l'adresse IP avec un programme de terminal est décrite ci-après.



 Réglez l'interrupteur DIP S1-1 en position ON, puis mettez l'interface sous tension pour activer la configuration de l'adresse IP locale via l'interface série. Dès lors que la connexion est établie avec le programme de terminal, vous pouvez changer l'adresse IP, l'adresse de la passerelle et le masque de sous-réseau, comme indiqué sur la figure ci-dessous :

Voir également la configuration au moyen de l'outil Web, page 21.

New Connection - H	yper Terminal								
File Edit View Call	Transfer Help								
<u> </u>	<u>``</u>								
									i
'SOCOMEC CONFIG	URATION'								
Firmware : 41	00-9003								
Current IP config	iration								
Local IP address Gateway address	169.254.100.10 : 169.254.100.1	D							
Subnet Mask addre	ss : 255.255.255	.0							
Press <return> to s or enter a new value</return>	elect the value s	shown in braces	,						
Local IP address [1	§9.254.100.100]?	2							
								-	<u> </u>
Connected 0:01:33	VT100	9600 8-N-1	SCROLL	CAPS	NUM	Capture	Print echo		///

NTER_138_A F

- 3. Réglez l'interrupteur DIP S1-1 en position OFF et effectuez un cycle marche-arrêt de l'interface.
- L'appareil est à présent prêt pour une configuration complète avec l'outil Web. Connectez-vous à l'convertisseur depuis un navigateur, avec l'adresse IP précédemment configurée.

Prise en mains

Configuration du nom d'utilisateur et du mot de passe

L'accès à l'interface ETHERNET/RS232-RS485 est protégé par un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ces identifiants vous sont demandés pour vous connecter avec le navigateur Web pour la configuration, et sous Telnet pour les diagnostics. Nom d'utilisateur par défaut : SOCOMEC Mot de passe par défaut : SOCOMEC

> Ouverture de session navigateur

L'outil Web propose 2 comptes d'utilisateur différents pour se connecter à l'interface et ouvrir une session.

Le premier est le compte Visiteur, qui permet uniquement à l'utilisateur de consulter les réglages en vigueur pour l'appareil, et ne lui concède aucun droit à le configurer, de quelque façon que ce soit. Le nom d'utilisateur et le mot de passe de ce compte sont figés et ne sont pas configurables.

> Compte Visiteur de l'interface ETHERNET/RS232-RS485 (pour visualisation uniquement)

Nom d'utilisateur : guest		Nom d'utilisateur : anonymous		
Mot de passe : guest	ou	Mot de passe : anonymous		

> Compte Config de l'interface ETHERNET/RS232-RS485

Le second compte est celui dédié à la configuration, qui donne à l'utilisateur les droits de configurer l'appareil avec de nouvelles valeurs de paramètres. Le nom d'utilisateur et le mot de passe de ce compte sont par ailleurs configurables, après ouverture par l'utilisateur d'une session Config. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont indiqués ci-dessous. Nom d'utilisateur par défaut : SOCOMEC Mot de passe par défaut : SOCOMEC

> Rétablissement des réglages par défaut de sortie d'usine



- Remarque : l'opération permet d'effacer vos réglages personnalisés. Pour rétablir les réglages par défaut de sortie d'usine, utilisez l'interrupteur DIP S1-2.
- 1. Forcez cet interrupteur en position ON et mettez l'interface sous tension pendant au moins 5 secondes.
- 2. Forcez l'interrupteur DIP en position OFF et effectuez un cycle marche-arrêt de l'interface.

Le produit est à présent réglé par défaut, comme à sa sortie d'usine.

Remarque : si l'adresse par défaut de l'appareil est valide sur le réseau connecté, il est possible d'y accéder directement depuis un navigateur.

L'interface intègre un outil de configuration sur base de navigateur Web, très facile d'emploi. Cet outil Web est très intuitif et comprend une aide utile pour les paramètres configurables.

	Connect to 16	9.254.100.100
	R	EP (
		2
	<u>U</u> ser name:	
	<u>P</u> assword:	•••••
		Remember my password
INTER_016_A		OK Cancel

Avec le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut (ou personnalisés, si vous les avez configurés) du compte Config, connectez-vous à l'interface par son adresse IP par défaut et ouvrez une session, avec un navigateur Web standard.

Utilisez l'Assistant de configuration pour régler tous les paramètres, puis cliquez sur le bouton "Program Unit"

pour valider les paramètres dans l'appareil ou les enregistrer dans un fichier.

Socomec - Microsoft Intern	iet Explorer	
File Edit View Favorites To	iools Help	2
😪 Back 🔹 🌍 👻 📘	👌 🏠 🔎 Search 🛧 Favorites 🜒 Media 🚱 🔗 - 🖕 🚍	
Address 🛃 http://169.254.100.10)0/ 🔽 Go	Links »
Industrial Switching & Protection S	Systems	
Home <u>Welcome</u>	Welcome	
Configure Mode Network Serial Packing Algorithm Username/Password Dip Switches View configuration Status Interface status	This is where the unit can be configured, the status of the unit can be displayed and an update of the firmware can be done. Using this tool may decrease the units throughput of data for the moment the tool is used. A description for each item in the menu beside are in the list below. Configure Mode - Set the unit in TCP or UDP mode Network - Network interface settings Serial - Serial interface settings Packing Algorithm - Packing Algorithm settings Username/Password - Set User and Password for the unit Dip switches - Dip switch settings View Configuration - Load/Save and write configuration	

VITER 071 A

DIAGNOSTICS VIA TELNET

L'interface fournit à l'utilisateur des informations de diagnostic via une connexion Telnet sur le port 23.

Les informations présentées à l'utilisateur sont les suivantes :

- Mode opérationnel (UDP, serveur ou client TCP)
- Statut opérationnel (écoute de connexion (serveur TCP), connecté à l'hôte (serveur ou client TCP), tentative de connexion (client TCP))
- La LED d'état STAT de l'appareil s'allume pendant une session Telnet.

Est décrite ci-après la procédure permettant de lancer une session Telnet sous Windows et d'obtenir de l'convertisseur les informations de diagnostic.

- 1. Lancez une session Telnet.
- Établissez la connexion avec l'interface, en tapant "o 169.254.100.100" ou l'adresse IP préalablement configurée pour l'interface.
- Ouvrez une session avec le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut (ou vos identifiants personnels si vous les avez configurés).





MODES APPLICATIFS

Le produit peut être configuré pour une utilisation dans l'un des 3 modes applicatifs suivants :

- Serveur TCP
- Client TCP
- UDP

DESCRIPTION RAPIDE DES PROTOCOLES TCP ET UDP

> Protocole UDP (User Datagram Protocol)

Le protocole UDP permet un service de datagramme sans connexion. Cela implique que l'arrivée des datagrammes, ou paquets de données, n'est pas contrôlée ; la fiabilité de la communication incombe à la couche application. En ce sens, le protocole UDP est un mode de communication plus simple que le TCP.

Comme les données sont envoyées et reçues sans connexion établie, leur transfert est plus efficace et souvent plus rapide. L'UDP est par conséquent utilisé dans les applications nécessitant une utilisation efficace de la bande passante et qui utilisent des protocoles de niveau supérieur pour gérer les données perdues.

> Protocole TCP (Transmission Control Protocol)

Le protocole TCP est un service de liaison en mode connecté. "En mode connecté" signifie qu'une session doit préalablement être ouverte pour permettre l'échange des données. On utilise un accusé de réception pour vérifier que les données ont été reçues par l'hôte destinataire. Pour chaque trame envoyée, le destinataire doit renvoyer un accusé de réception, ou acquittement (ACKnowledge en anglais). En l'absence de réception de l'acquittement, les données sont retransmises.

> Mode serveur TCP

Dans ce mode, il est possible d'accepter les tentatives de connexion TCP entrante à l'interface provenant d'un client TCP (une autre interface en mode client, par exemple).

> Mode client TCP

Dans ce mode, il est possible d'établir une connexion TCP avec un serveur TCP distant, un produit en mode serveur TCP par exemple. La présence du signal DSR ou la mise

> Mode UDP

UDP est un protocole d'envoi de datagrammes sans connexion, ce qui implique moins de trafic surajouté en comparaison avec le TCP, aucun paquet d'acquittement n'étant échangé entre les postes pendant la communication. Le contrôle de flux entre les hôtes est géré par TCP. Pour les quantités importantes de données devant être scindées en paquets, le protocole TCP fournit une méthode fiable pour les réassembler dans l'ordre correct. Vu la nécessité d'établir préalablement une session et d'acquitter la réception des données, la transmission par TCP est plus lente et exige un débit plus élevé que l'UDP. À sa livraison, l'interface est en mode TCP serveur.

Autres exemples de clients TCP : client Telnet établissant une connexion TCP brute, logiciel de redirection de port COM exécuté sur un PC sous Windows.

sous tension de l'appareil joue le rôle de déclencheur par lequel l'interface tente d'établir la connexion avec le serveur spécifié, en fonction de la configuration.

En mode UDP, l'convertisseur est capable d'envoyer et de recevoir les messages en diffusion générale et en multidiffusion.

ALGORITHME D'INSERTION

Lorsque les données arrivent au port série de l'interface, il faut qu'un ou plusieurs critères soient remplis pour que soit déclenchée, par l'convertisseur, la procédure d'encapsulage des données série reçues dans une trame Ethernet et de leur envoi sur le réseau.

Ces critères sont définis par différents paramètres, "l'algorithme d'insertion". Les paramètres par défaut sont sélectionnés pour leur compatibilité avec le plus grand nombre d'applications, mais peuvent être optimisés en fonction de l'application spécifique de l'utilisateur client. Vous trouverez dans l'outil Web de configuration des explications plus détaillées. Lien direct vers l'aide de l'interface ETHERNET/RS232-RS485 sur le CD :

Veuillez cliquer sur (\Software\interface ETHERNET /RS232-RS485Webtool\files\helpfiles\packing help.html).



RÉGLAGES AVANCÉS

Les réglages avancés permettent de configurer l'appareil pour répondre aux besoins d'applications particulières ou pour ouvrir des fonctions spéciales ; ils sont désactivés par défaut.

Vous trouverez dans l'outil Web de configuration des explications plus détaillées. Lien direct vers l'aide de l'interface ETHERNET / RS232-RS485 sur le CD : Veuillez cliquer sur (\Software\interface ETHERNET /RS232-RS485Webtool\files\helpfiles\advanced help.html).

CONFIGURATION DE LA PASSERELLE CLIENT





Configuration par l'outil Web

CONFIGURATION DE LA PASSERELLE CLIENT

	🕘 Socomec - Microsoft Interne	t Explorer	💶 🗗 🔼
	Fichier Edition Affichage Favor	is Outils ?	an a
	🕒 Précédente 🝷 🕥 🕤 봄	😰 🚮 📩 Favoris 🤣 🖃 🍛 🛬	
	Adresse ithtp://172.23.17.207/		Sort Links
	Systèmes de Coupure et de Protection	n sekel	
	Home Welcome	Network Center Application	Done
	Configure Mode Advanced Settings Serial	Select the type of application.	
۲	<u>Network</u> <u>Serial to Network mapping</u> <u>Packing Algorithm</u> <u>Username/Password</u> <u>DIP-switches</u>	 Point-to-Point/Broadcast One-to-Many IGMP Multicast 	en passerelle client
INTER_077	View configuration		
	Socomec - Microsoft Interne	t Explorer	
	Fichier Edition Affichage Favor	is Outils ?	At
	🔇 Précédente 👻 🕥 – 📓	😰 🏠 🜟 Favoris 🤣 🖃 🎯 🖌 🌺	
	Adresse 🙆 http://172.23.17.207/		Sort Links
	Systèmes de Coupure et de Protection	n setter	
	Home Welcome	Advanced (Back Next-> ? [Settings	Done
	Configure Mode Advanced Settings Serial	Function modes are specific functions used to customize the EDW-100 for individual system requirements.	
	<u>Network</u> Serial to Network mapping Packing Algorithm	Function Mode	
	Username/Password DIP-switches	Latest Calling	Gardez les valeurs par défaut
<		RTS Control RTS Time: 2	
INTER_078.	<u>view configuration</u>	Break Signaling Break Time: 2	



CONFIGURATION DE LA PASSERELLE CLIENT

🚰 Socomec - Microsoft Intern	et Explorer				Ð
Fichier Edition Affichage Favo	oris Outils ?				
🚱 Précédente 🝷 🕥 🕤 🔀) 💈 🏠 🥎 Favoris	🥴 🛃 🔂			
Adresse 🗿 http://172.23.17.207/	1	1		💌 🄁 ок	l
	-	10122101258	AND SHOT OF A LOUGH		
Systèmes de Coupure et de Protect	ion	And the second s	11111		
Home	Serial				
Welcome	Schar				
Configure	The serial interface ca	an be configured with th	ne parameters		
Mode	Delow.				
<u>Advanced Settings</u> Serial	Serial Inform	nation			
Network			Chaicissoz PS232 pour uno passorallo aliant		
Serial to Network mapping Packing Algorithm	Interface:	RS-232 • 🗸	proisissez nozoz pour une passerene chem		
Username/Password	Data Rate:	9600 bit/s 💌			
DIP-SWICCHES	Data Bits:	8 bits 🗸			
View configuration	D-vitu		produits (Diris, Countis)		
	Parity:	None M	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Stop Bits:	1 bit 💌			
Type FTHERNET / RS232-RS485	Flow Control:	None 💌			
			_		
-					
Socomec - Microsoft Intern	et Explorer			-	e,
Fichier Edition Affichage Favo	ons Outils ?				1



Configuration par l'outil Web

CONFIGURATION DE LA PASSERELLE CLIENT

Algorithm

The packing algorithm can be configured to transmit serial received data immediately to network interface or to buffer data until a transmit requirement is fulfilled.

256

Yes 😽

20

1000

Gardez les valeurs par défaut

Packing Algorithm Information

Transmit End of Frame Char:

End of Frame Delay(ms):

Max n.o Chars in Frame:

End of Frame Char:

> Passerelle client

	🕙 Socomec - Microsoft Interne	it Explorer	_ 5	
	Fichier Edition Affichage Favor	ris Outils ?		
	🔇 Précédente 👻 🕥 – 💌	😰 🏠 👷 Favoris 🚱 🛃 🔕 - 🖕		
	Adresse 🙆 http://172.23.17.207/		💌 🋃 ОК	Links
	Systèmes de Coupure et de Protectio			
	Home Welcome Configure Mode Advanced Settings Serial Network Serial to Network mapping Packing Algorithm Username/Password DIP-switches View configuration	Serial (Back Next-) ? Done to network mapping This page defines the connection between the network interface and the serial channel. Mapping to serial channel Port de la passerelle (client ou serveur). Toujours 502 en pro- Local Port 1: 502 • Indiquez ici les adresses des passe Voir avec untre corrier	tocole Modb	ous.
81_A		Remote IP List: 172.23.17.208:502	et 172.23.17.	209
NTER_0		Edit		
	Socomec - Microsoft Interne Fichier Edition Affichage Favor Précédente Adresse http://172.23.17.207/	et Explorer ris Outils 7 Contribution of the second seco	стана (Практична) стана (Прак	Links
	Systèmes de Coupure et de Protectio			
	Home	Packing (-Back Next-> ? Done		

<u>Welcome</u>

<u>Mode</u>

<u>Serial</u> <u>Network</u>

Configure

Advanced Settings

Packing Algorithm Username/Password DIP-switches

Serial to Network mapping

NTER_082_A

CONFIGURATION DE LA PASSERELLE CLIENT

> Passerelle client

NTFR

Socomec - Microsoft Internet	et Explorer	_	ð	×
Fichier Edition Affichage Favo	ris Outils ?	and by the second	- 1	ł
🕞 Précédente 👻 🕥 - 💌	🗟 🏠 📌 Favoris 🚱 🖃 🎯 - 💺			
Adresse 🙆 http://172.23.17.207/		💌 🛃 ОК	. Li	inł
Systèmes de Coupure et de Protecti				
Home Welcome	Password (-Back Next-> ? Done			
Configure Mode	The Username and Password settings are used for Web tool and Telnet login.			
<u>Advanced Settings</u> <u>Serial</u> <u>Network</u>	Access Information			
Serial to Network mapping Packing Algorithm	Username: SOCOMEC Tapez le nom d'utilisateur et le mot de passe souhaités			
DIP-switches	Password: SOCOMEC			
View configuration				



Configuration par l'outil Web

CONFIGURATION DE LA PASSERELLE CLIENT

🕙 Socomec - Microsoft Interne	et Explorer			
Fichier Edition Affichage Favo	ris Outils ?			
🔇 Précédente 🝷 🕥 - 💽	😰 🏠 📩 Favoris 🧭	🖻 🎯 • 🌺		
Adresse 🙆 http://172.23.17.207/				S S OK Lir
Systèmes de Coupure et de Protecti	on	- 1.1.1	11111	
Home Welcome	Configure Unit	- Back	? Program Unit •	Validation des paramètres Enregistrement dans un fichier des paramètres de configuration
Configure Mode	These settings are not app Program Unit button is pres	lied in the unit until the sed.	Load File	
Serial Network Serial to Network mapping	Mode Application Mode: Advanced Settings	UDP		Rétablissement des paramètres de configuration depuis un fichier
Packing Algorithm Username/Password DIP-switches	Function Mode: Network Local IP address:	None 172 23.17.207:502		
View configuration	Subnet Mask: Default Gateway: Remote IP address:	255.255.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0:9000		
	Second Remote IP: Remote IP List:	0.0.0.0:9000 172.23.17.208:502 172.23.17.209:502		
Type ETHERNET / RS232-RS485 Art.no.	Multicast address: Serial	0.0.0.0		
4899 0300 Firmware 4100-9003	Interface: Data rate:	RS-232 9600 bits/s		
WebTool Version 1.02	Data bits: Parity: Stop bits:	8 bits None 1 bit		
<	Flow control: Packing Algoritm End of Frame Char:	None 256		
B	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Second Intranet

CONFIGURATION DE LA PASSERELLE SERVEUR

	Socomec - Microsoft Interne	t Explorer					BX
	Fichier Edition Affichage Favor	is Outils ?					.
	🔇 Précédente 👻 🕥 – 💌	📓 🏠 📩 Favoris 🤣 🛃] 🔗 • 🎍				
	Adresse 🗃 http://172.23.17.208					💌 🄁 ок	Links
	Systèmes de Coupure et de Protectio		1111	and the second			
	Home	Welcome		?			^
	Welcome	This Web tool is used for a quid Each configuration topic can be will guide you through the conf	ck and easy setup of the in setup section by section o iguration.	terface ETHERNET / RS23 r a Configuration Wizard	2-RS485.		
	Mode Advanced Settings	An detailed description of all pa on each page.	arameters can be seen usir	ig the HELP button			
	<u>Serial</u> <u>Network</u> Serial to Network manning	To refresh the parameters disp Configuration" button or press	layed on each page press the F5 key.	the "Read			
	Packing Algorithm	Please note while using the W	eb tool the throughput of d	lata may decrease.			
	<u>Username/Password</u> <u>DIP-switches</u>	A description for each item in th	ne menu beside are in the l	list below.			
	View configuration	Configure ^{Mode}	- Set the unit in UDP, TC	CP server or TCP client mo	ode		
	Type ETHERNET / R\$232-R\$485 Art. no. 4899 0300 Firmware 4100-9003 WebTool Version	Advanced Settings Serial Network Address Serial to network mappir Packing Algorithm Username/Password Dip Switches	 Set the unit in a specif Serial interface setting Address settings of th Mapping serial to netw Packing Algorithm sett Username and Passwo Dip Switch settings 	ic function mode Is e network interface vork settings ings ord for the units login			
	1.02				Lancez la configurati	<u>on ici</u>	
86_A	<	Configuration Wizard	Read Configura	tion			~
INTER_0	🕘 Terminé					Local intranet	
	Socomec - Microsoft Interne	t Explorer					a
	Fichier Edition Affichage Favor	is Outils ?					-
	🔇 Précédente 👻 🕥 – 💌	🗟 🟠 📌 Favoris 🥝 🛃) 🖉 • 🍓				
	Adresse 🙆 http://172.23.17.208					💌 🛃 ок	Links
	Systèmes de Coupure et de Protection		1111	and a start			
	Home Welcome	Mode	<- Back Next->	? Done			
	Configure	Application mode sets the IP p The options are for UDP or to a client.	rotocol to be used by the u act as a TCP server or TCP	nit.			
	Advanced Settings						
	Network	Application Mode					
_087_A	Serial to Network mapping Packing Algorithm Username/Password DIP-switches	Mode: UDP • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	x du pcole.				
NTER	view configuration	Laiss	SEZ SULUDE				

Configuration par l'outil Web

CONFIGURATION DE LA PASSERELLE SERVEUR

> Passerelle serveur n° 1

🗿 Socomec - Microsoft Interne	t Explorer	
Fichier Edition Affichage Favor	ris Outils ?	
🕒 Précédente 👻 🕥 - 💌	😰 🏠 🜟 Favoris 🥝 🖃 🍙 - 🛬	
Adresse 🙆 http://172.23.17.208		Solution Statements
Systèmes de Coupure et de Protection		
Home Welcome	Network C-Back Next-> ? Done	
Configure Mode Advanced Settings	Select the type of application.	
Network Serial to Network mapping	Point-to-Point/Broadcast Configuration en passerelle serveur	
Packing Algorithm Username/Password	O One-to-Many	
DIP-switches	IGMP Multicast	
View configuration		



NTER_089_A

CONFIGURATION DE LA PASSERELLE SERVEUR

🗿 Socomec - Microsoft Internet	t Explorer		×
Fichier Edition Affichage Favori	is Outils ?		7
🔇 Précédente 🝷 🕥 - 💽	🖻 🏠 👷 Favoris 🚱 🖃 🎯 - 🌺		
Adresse 🗃 http://172.23.17.208			nks
Systèmes de Coupure et de Protectio			
Home Welcome	Serial (-Back Next-> ? Done		
Configure Mode	The serial interface can be configured with the parameters below.		
Advanced Settings Serial Network	Serial Information		
Serial to Network mapping Packing Algorithm Username/Password	Interface: RS-422/485 2-wire Choisissez RS485 pour une passerelle client		
DIP-switches View configuration	Data Bits: 8 bits A définir en fonction de la configuration		
	Parity: None des produits (Diris, Countis)		
Type ETHERNET / RS232-RS485	Flow Control: None		
Socomec - Microsoft Internet	t Explorer		×
Fichier Edition Affichage Favori	is Outils ?	<u></u>	7
Adresse Adresse Adresse		V 🛃 OK Lin	nks
Systèmes de Coupure et de Protectio			
Home Welcome	Network <-Back Next-> ? Done Address		
Configure	This name defines the address on the network interface		
<u>Mode</u> <u>Advanced Settings</u> <u>Serial</u> Network	Local IP Address, Subaddess of the fletwork interface. critical for communicating with the unit, so be sure the addresses are correct before saving them.		
Serial to Network mapping Packing Algorithm Username/Password DIP-switches	Adresse de la pas Voir avec votre service informatique, 172.23.17.2 Address Information	serelle serveu 208 par exempl	e
View configuration	Local IP Address: 172.23.17.208 À définir en fonction des adresses des au Voir avec votre servi	utres passerelle ice informatique	es e.
40°A	Subnet Mask: 255.255.0.0 Adresse de la passerelle en cas de changeme	ent de l'IP résea	u
NTER_C	Default Gateway: 0.0.0.0 • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_

Configuration par l'outil Web

CONFIGURATION DE LA PASSERELLE SERVEUR

> Passerelle serveur n° 1

🗿 Socomec - Microsoft Interne	et Explorer	
Fichier Edition Affichage Favor	oris Outils ?	
🕒 Précédente 🝷 🛞 - 💌	🖻 🐔 📌 Favoris 🚱 🖃 🎯 - 😓	
Adresse 🙆 http://172.23.17.208		NK Links
Systèmes de Coupure et de Protection		
Home Welcome	Serial (-Back Next-> ? Done to network	
Configure Mode Advanced Settings	mapping	
Serial Network	This page defines the connection between the network interface and the serial channel.	
Packing Algorithm Username/Password	Mapping to serial channel Port de la passerelle (client ou serveur). Tou	ujours 502 en protocole Modbus.
View configuration	Local Port 1: 502 • Tapez	'adresse de la passerelle client .
	Remote IP Address 1: 172.23.17.207 • Voir avec votre ser	vice informatique, 172.23.17.207
	Remote Port 1: 502	



NTER_092_A

CONFIGURATION DE LA PASSERELLE SERVEUR

	Socomec - Microsoft Interne	t Explorer		7 💌
	Fichier Edition Affichage Favor	ris Outils ?		1
	🚱 Précédente 🝷 🕥 - 💌	🖹 🏠 🌟 Favoris 🚱 🖃 🍛 - 😓		
	Adresse 🛃 http://172.23.17.208		💌 🛃 ОК	Links
	Systèmes de Coupure et de Protection			
INTER_094_A	Home Welcome Configure Mode Advanced Settings Serial Serial to Network mapping Packing Algorithm Username/Password DIP-switches View configuration	Constraints Constraints Access Information Username: SOCOMEC Tapez le nom d'utilisateur et le mot de passe souhaités Password: SOCOMEC		
	Socomec - Microsoft Interne Fichier Edition Affichage Favor	st Explorer ris Outils ? C M Favoris 🚱 🖃 🖓 - 📚		⇒ × <i>≹</i>
	Adresse 🗃 http://172.23.17.208		🖌 🄁 ок	Links
	Systèmes de Coupure et de Protection			
	Home Welcome	DIP-switches (-Back Next-) ? Done		
	Configure Mode Advanced Settings Serial Network Serial to Network mapping Packing Algorithm Username/Password	The picture of the DIP-switches shows the actual position of the hardware DIP-switches inside the interface ETHERNET / RS232-RS485 The hardware DIP-switch values can be remotely overridden using this Web tool. When the Web tool has been used to override the hardware DIP-switches the RC LED on the converter will be illuminated. To override the hardware DIP-switches press "Override DIP- switches" and set the overriding values. To disable the software override and use the hardware DIP- witches webers were SPON HOT override DIP-		
	<u>DIP-switches</u> <u>View configuration</u>	Important! When remotely overriding the hardware DIP- switch settings, ensure that the interface can establish an Ethernet link after reboot. Otherwise the unit will not be remotely configurable and a Factory Reset must be made.		
NTER_095_A	Type ETHERNET / RS232-RS485 Art. no. 4899 0300 Firmware 4100-9003 WebTool Version 1.02	Hardware DIP-switches Gardez les valeurs par défaut		

Configuration par l'outil Web

CONFIGURATION DE LA PASSERELLE SERVEUR

ichier Eulon Antonage Pavor	is Oudis ?			
子 Précédente 👻 🕥 🕤 📓	🗟 🏠 📩 Favoris 🧭	🖻 🔗 · 🎍		
dresse 🕘 http://172.23.17.208				💌 🄁 ок 🛛 Ц
Systèmes de Coupure et de Protectio		- 11/		
Home Welcome	Configure Unit	<-Back	Program Unit •	Validation des paramètres Enregistrement dans un fichier des paramètres de configuration
Configure Mode	These settings are not app Program Unit button is pres	lied in the unit until the sed.	Load File •	
<u>Serial</u> <u>Network</u> Serial to Network mapping	Mode Application Mode: Advanced Settings	UDP		Rétablissement des paramètres de configuration depuis un fichier
Packing Algorithm Username/Password DIP-switches	Function Mode: Network	None		
<u>View configuration</u>	Subnet Mask: Default Gateway: Remote IP address:	255.255.0.0 0.0.0.0 172.23.17.207:502		
-	Second Remote IP: Remote IP List:	0.0.0.0:9000 172.23.17.208:502 172.23.17.209:502		
Type ETHERNET / RS232-RS485 Art. no. 4899 0300	Multicast address: Serial	0.0.0.0		
Firmware 4100-9003 WebTool Version	Interface: Data rate: Data bite:	RS-422/485 2-wire 9600 bits/s 9 bits-		
1.02	Data bits: Parity: Stop bits:	o vics None 1 bit		
	Flow control: Packing Algoritm	None		

CONFIGURATION DE LA PASSERELLE SERVEUR

🗿 So	ocomec - Microsoft Interne	t Explorer		đX
Fichi	er Edition Affichage Favor	is Outils ?		A
G	Précédente 🔹 🕥 👘 😫	🖻 🏠 📩 Favoris 🧐 🖃 🎯 👹		
Adres	se 🗃 http://172.23.17.209		💌 ラ ок	Links
Sy	FOCOMEC stèmes de Coupure et de Protectio			
н	ome	Welcome		^
Co	onfigure	This Web tool is used for a quick and easy setup of the interface ETHERNET / RS232-RS485. Each configuration topic can be setup section by section or a Configuration Wizard will guide you through the configuration.		
Mo Ad	<u>ide</u> vanced Settings rial	An detailed description of all parameters can be seen using the HELP button on each page.		
Ne Se	<u>twork</u> rial to Network mapping	To refresh the parameters displayed on each page press the "Read Configuration" button or press the F5 key.		
Pa Us	<u>cking Algorithm</u> ername/Password	Please note while using the Web tool the throughput of data may decrease.		
DI	P-switches	A description for each item in the menu beside are in the list below.		
Vie	ew configuration	Configure		
		Advanced Settings - Set the unit in a specific function mode Serial - Set all interface settings		
ти	ne	Network Address - Address settings of the network interface Serial to network manning - Manning serial to network settings		
ET	HERNET / RS232-RS485	Packing Algorithm - Packing Algorithm settings		
48 Fit	399 0300 mware	Username/Password - Username and Password for the units login Dip Switches - Dip Switch settings		
41 W	.00-9003 ebTool Version	View Configuration - Load/Save or Write configuration		
1.	02	Lancez la configuratio	on ici	
A_760				~
Te	erminé		Local intranet	
@ Sc	acomec - Microsoft Interne	t Explorer		alx
Fichi	er Edition Affichage Favor	is Outils ?		
G	Précédente 🔹 🕥 - 💌	🖻 🏠 📩 Favoris 🚱 🖃 🎯 - 🖕		
Adres	se 🗃 http://172.23.17.209		💌 ラ ок	Links
Sy	FOCOMEC stèmes de Coupure et de Protectio			
He We	ome elcome	Mode (-Back Next-> ? Done		
Co	onfigure	Application mode sets the IP protocol to be used by the unit. The options are for UDP or to act as a TCP server or TCP client.		
Ad	vanced Settings			
Ne	twork	Application Mode		
<u>Se</u>	rial to Network mapping cking Algorithm	Maday UDD • •		
Us	ername/Password	Choix du		
A 860		protocole.		
	ew configuration			

Configuration par l'outil Web

CONFIGURATION DE LA PASSERELLE SERVEUR

Settings

Function Mode

🔲 Latest Calling

RTS Control

Function modes are specific functions used to customize the EDW-100 for individual system requirements.

Break Signaling Break Time: 2

RTS Time:

2

> Passerelle serveur n° 2

🗿 Socomec - Microsoft Interne	it Explorer	- 20
Fichier Edition Affichage Favor	ris Outils ?	
🔇 Précédente 🔹 🕥 - 💌	🗟 🕎 🛧 Favoris 🚱 🖂 😓	
Adresse 🙆 http://172.23.17.209		Sok Lini
Systèmes de Coupure et de Protectio		
Home Welcome	Network (-Back Next-> ? Done	
Configure Mode Advanced Settings	Select the type of application.	
Serial Network Serial to Network mapping Packing Algorithm	Point-to-Point/Broadcast Configuration en passerelle serveur One-to-Many	
<u>Username/Password</u> <u>DIP-switches</u>	 IGMP Multicast 	
View configuration		
Socomec - Microsoft Interne	it Explorer	
Fichier Edition Affichage Favor	ris Outils ?	
🕞 Précédente 👻 🕥 - 📓	😰 🏠 👷 Favoris 🚱 🖃 🔗 - 🌺	
Adresse 🕘 http://172.23.17.209		Sok Lini
Systèmes de Coupure et de Protectio		
Home Welcome	Advanced (-Back Next-> ? Done	

SOCOMEC - Réf. : 874 670 A F

Gardez les valeurs par défaut

Configure

DIP-switches

View configuration

Advanced Settings

Serial to Network mapping Packing Algorithm Username/Password

Mode

<u>Serial</u> <u>Network</u>

CONFIGURATION DE LA PASSERELLE SERVEUR

1	🗿 Socomec - Microsoft Interne	t Explorer	_ 8 🛛			
1	Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?					
	🕞 Précédente 👻 🕥 - 💌	🖻 🏠 📩 Favoris 🤣 🖃 🍙 - 😓				
	Adresse 🙆 http://172.23.17.209		Sort Links			
	Systèmes de Coupure et de Protèctio	CIRCLE STREET				
	Home Welcome	Serial (-Back Next-> ? Done				
	Configure Mode	erial interface can be configured with the parameters ".				
	Advanced Settings Serial Network	Serial Information				
	<u>Serial to Network mapping</u> <u>Packing Algorithm</u> Username/Password	Interface: RS-422/485 2-wire Choisissez RS485 pour une pass	erelle serveur			
	DIP-switches	Data Rate: 9600 bit/s 💌 Data Bits: 8 bits 🔍 À définir en fonction de la	a configuration			
	view configuration	Parity: None	(Diris, Countis)			
100_A	-	Stop Bits: 1 bit 💌				
INTER	Type ETHERNET / RS232-RS485	Flow Control: None				
Socomec - Microsoft Internet Explorer Fichier Edition Affichage Favoris Outils ? Précédente • O • I • O • • • • • • • • • • • • • •						
	Adresse 🕘 http://172.23.17.209		Solution Charles State S			
	Systèmes de Coupure et de Protection	11111				
	Home Welcome	Network (-Back Next-> ? Done Address				
	Configure Mode	This page defines the address on the network interface.				
	<u>Advanced Settings</u> <u>Serial</u> <u>Network</u>	Local IP Address, Subnet Mask and Default Gateway are critical for communicating with the unit, so be sure the addresses are correct before saving them.				
	Serial to Network mapping Racking Algorithm	service informatique, 172.23.17.209				
	Packing Adorterm Address Information Username/Password Address Information DIP-switches Image: Comparison of the second se					
	View configuration	Local IP Address: 172.23.17.209 À définir en fonction d	es adresses des autres passerelles pir avec votre service informatique.			
.102_A		Subnet Mask: 255.255.0.0 Adresse de la passerelle en	cas de changement de l'IP réseau			
INTER		Default Gateway: 0.0.0.0				

Configuration par l'outil Web

CONFIGURATION DE LA PASSERELLE SERVEUR

> Passerelle serveur n° 2

🗿 Socomec - Microsoft Interne	t Explorer		
Fichier Edition Affichage Favor	ris Outils ?		and a second
🕒 Précédente 🔹 🛞 - 💌	🗟 🏠 📩 Favoris 🥝 🗖	⊇ ⊘ - 🎍	
Adresse 🙆 http://172.23.17.209			Solution Contraction Contracti
Systèmes de Coupure et de Protection	Sn	541	
Home	Serial	C-Back Next->	
Welcome	to network		
Configure	mapping		
Mode	11 5		
Advanced Settings	This page defines the connect	ion between the netwo	'k
Network	interface and the serial channe	el.	
Serial to Network mapping			
Packing Algorithm			
Username/Password	Mapping to serial ch	nannel Port de la p	basserelle (client ou serveur). Toujours 502 en protocole Modbus.
DIP-SWICCIES	11 3		
View configuration	Local Port 1:	502 •	Tapez l'adresse de la passerelle client .
	Remote IP Address 1:	172.23.17.207 •	Voir avec votre service informatique, 172.23.17.207
Type ETHERNET / RS232-RS485	Remote Port 1:	502 •	



NTER_103_A

CONFIGURATION DE LA PASSERELLE SERVEUR

> Passerelle serveur n° 2

105_4 NTER

Socomec - Microsoft Interne	at Explorer	_	đΧ	
Fichier Edition Affichage Favor	ris Outils ?	and the second	- 🥂	
🕒 Précédente 👻 🛞 - 💌	😰 🏠 🔆 Favoris 🚱 🖃 🎯 - 😓			
Adresse 🙆 http://172.23.17.209		🔽 🔁 OI	C Links	
Systèmes de Coupure et de Protection				
Home Welcome	Password (-Back Next-> ? Done			
Configure The Username and Password settings are used for Web tool and Telnet login.				
<u>Advanced Settings</u> <u>Serial</u> <u>Network</u>	Access Information			
Serial to Network mapping Packing Algorithm	Username: SOCOMEC Tapez le nom d'utilisateur et le mot de passe souhait	és		
DIP-switches	Password: SOCOMEC			
View configuration				



105

Configuration par l'outil Web

CONFIGURATION DE LA PASSERELLE SERVEUR

🖪 Précédente 👻 🕥 - 😱	🔄 🔥 🔶 Eavoris 🗖	🗔 🧟 - 🗟		
aresse i inttp://1/2.23.17.209				
Systèmes de Coupure et de Protect		- 111	1 Carrier	
	Configure	<- Back	? Program Unit •	Validation des paramètres
Home	Illuit			Enregistrement dans un fichier de
Welcome	Unit			paramètres de configuration
			Save File	parametres de comigaration
Configure	These settings are not app	lied in the unit until the	Load File	
<u>Mode</u>	Program Onic Ductori is pres	seu.		
Advanced Settings				Rétablissement des paramètre
<u>Serial</u>	Mode	11212		de configuration dopuis un fichie
Network	Application Mode:	UDP		de comiguration depuis un lichte
Serial to Network mapping	Advanced Settings			
Packing Algorithm	Function Mode:	None		
<u>Osername/Password</u>	Network			
DIP-SWILLINES	Local IP address:	172.23.17.209:502		
New configuration	Subnet Mask:	255.255.0.0		
view confiduration	Default Gateway:	0.0.0.0		
	Remote IP address:	172.23.17.207:502		
	Second Remote IP:	0.0.0.9000		
	Remote IP List:	172.23.17.208:502		
Туре		172.23.17.209:502		
ETHERNET / RS232-RS485	Multicast address:	0.0.0.0		
Art. no. 4899-0300	Serial			
Firmware	Interface:	RS-422/485 2-wire		
4100-9003	Data rate:	9600 bits/s		
WebTool Version 1.02	Data bits:	8 bits		
	Parity:	None		
	Stop bits:	I bit		
	Flow control:	None		
	Packing Algoritm			

Terminaison RS485

RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE TERMINAISON

La ligne RS485 doit être terminée par un bouchon, quelque soit la longueur de câble. Dans l'idéal, la terminaison est placée en toute extrémité de câble, voir les exemples ci-dessus. La description des brochages RS485 varie selon les fabricants. Pour certaines marques, T+ correspond à A, T- à B, R+ à A' et R- à B', tandis que d'autres marques pourront utiliser d'autres conventions de désignation. Si un appareil ne fonctionne pas, il peut être utile de permuter A avec B. En cas de difficultés, n'hésitez pas à solliciter l'aide de Socomec.



Configuration point-multipoints en UDP avec diffusion générale ou multidiffusion

DESCRIPTION

La fonction point-multipoint peut être exploitée en lieu et place d'une application RS485 multipoints traditionnelle. Les données reçues par l'une des interfaces sont envoyées en diffusion générale ou multidiffusion à tous les autres équipements faisant partie du même correspondant. Parmi les applications typiques, on peut citer un serveur SCADA communiquant avec plusieurs API.





Configuration point-à-point en connexion TCP, serveur et client



Configuration point-à-point en connexion UDP

DESCRIPTION

NTER_110_A_F

Dans une application point-à-point, l'interface peut remplacer ou prolonger une liaison par câble. La seule limite à la distance entre convertisseurs réside alors dans la taille du réseau local. Les données peuvent être envoyées sur le réseau indifféremment en UDP ou TCP. Parmi les applications typiques, on peut citer un SCADA ou un enregistreur de données interrogeant un capteur ou un API.



Communication multipoints en TCP

DESCRIPTION

Nombreuses sont les applications logicielles anciennes à n'être pas capables d'utiliser directement Ethernet, alors que le besoin existe d'utiliser un réseau local préexistant, ou nouvellement installé, pour communiquer avec de nombreux équipements série. La solution à ce problème passe par l'installation d'un logiciel de redirection de ports COM sur le PC hôte. Le logiciel de redirection fonctionne sur le principe de la création de ports COM virtuels sur l'ordinateur. Les ports virtuels peuvent alors être sélectionnés et utilisés exactement de la même manière que des ports physiques. Le logiciel de redirection encapsule les données série dans une trame TCP/IP et les envoie à l'équipement d'interface concerné. L'interface se charge alors d'éliminer la trame TCP/IP et de transmettre les données série à l'équipement auxquelles elles sont destinées. En sens inverse, l'interface encapsule les données et le logiciel de redirection filtre la trame TCP/IP. Le logiciel de redirection peut créer jusqu'à 255 ports COM sur un seul ordinateur.



SOCOMEC - Réf.: 874 670 A F - 12/06

HEAD OFFICE

SOCOMEC GROUP SWITCHING PROTECTION & UPS

S.A. capital 11 014 300 € R.C. Strasbourg 548500 149 B 1, Rue de Westhouse - B.P. 10 - F-67235 Benfeld Cedex - FRANCE

INTERNATIONAL SALES DEPARTMENT

SOCOMEC

1, rue de Westhouse - B.P. 10 F - 67235 Benfeld Cedex - FRANCE Tél. +33 (0)3 88 57 41 41 - Fax +33 (0)3 88 74 08 00 scp.vex@socomec.com

WWW.SOCOMEC.com
This document is not a contract. SOCOMEC reserves the right to modify features without prior notice in view of continued improvement.

