

IHM SYSTEME DE STOCKAGE



TABLE DES MATIERES

1.	Ecran 1 : ACCUEIL	3
2.	Ecran 2 : COMMANDES	4
3.	Ecran 3 : ETATS	8
4.	Ecran 4 : ALERTES	14
5.	Ecran 5 : ALARMES	15
6.	Ecran 6 : MESURES	16
7.	Ecran 7 : COURBES	17
8.	Ecran 8 : EVENEMENTS	18
9.	Ecran 9 : PARAMETRES	19
10.	Ecran 10 : REGLAGES	27

Cette notice a pour but de montrer à l'utilisateur comment utiliser l'Interface Homme Machine du système de stockage Socomec et de paramétrer au mieux ce dernier par rapport à l'installation client. Chaque écran est détaillé ci-dessous.

1. Ecran 1 : ACCUEIL

Page d'accueil du système de stockage, elle permet de choisir la langue du système et de visualiser la version software installée sur l'automate.

Le bandeau latéral permet un accès aux différents écrans, un appui sur l'un des boutons permet de basculer d'un écran à l'autre, l'écran sélectionné reste alors vert comme le montre l'image ci-dessous. Les différents écrans seront présentés dans la suite de la notice.

Le bandeau du haut donne le profil de l'utilisateur actuellement identifié, ainsi que la date et l'heure courante ⁽¹⁾. Pour ne plus être identifié il faut attendre 3 minutes sans aucune action sur l'IHM.

Le bandeau du bas permet une visualisation rapide des différents états des organes qui composent le système de stockage parmi : PMS, BATTERIE, PCS, DIGIWARE, PV, selon l'installation paramétrée. De plus, les tuiles PMS, BATTERIE, PCS et PV sont des raccourcis vers les pages obtenues depuis l'écran « Etats ». La tuile DIGIWARE est un raccourci de la page obtenue depuis l'écran « Mesures ».

La touche retour permet un retour en arrière sur les dernières pages consultées.

⁽¹⁾ Les identifiants et mot de passe sont donnés dans le chapitre paramètres.



2. Ecran 2 : COMMANDES

Cet écran donne une vision globale des différentes sources et de la charge présentes sur l'installation. Il permet la visualisation des échanges de puissances actives et réactives en temps réel, remontés par le système de mesure Digiware (si présent) et donne les états du système de stockage.



Cet écran comporte 4 parties distinctes (affichées ou non en fonction de l'installation) :

- A) Le tableau de bord de l'installation
- B) Le pilotage de l'installation
- C) La mise en route
- D) Le démarrage des groupes électrogènes

A) Le synoptique de l'installation

Dénomination des disjoncteurs :

- CB-G : Disjoncteur réseau (Circuit Breaker Grid). Il permet la connexion du réseau au microgrid.
- CB-R : Disjoncteur photovoltaïque (Circuit Breaker Renewable). Il permet la connexion de l'installation photovoltaïque au microgrid.
- CB-GEN : Disjoncteur groupe électrogène (Circuit Breaker Genset). Il permet la connexion du groupe électrogène au microgrid.
- CB-S : Disjoncteur stockage (Circuit Breaker Storage). Il permet la connexion du système de stockage au microgrid.
- CB-W : Disjoncteur éolien (Circuit Breaker Wind Turbine). Il permet la connexion de l'installation éolienne au microgrid.

Détails des symboliques :



B) Le pilotage de l'installation



Ce symbole indique la façon dont est piloté le PMS. Soit en LOCAL via l'IHM (écran COMMANDES) soit en DISTANT par un EMS (Energie Management System) externe. L'état actif est en vert.

En pilotage LOCAL, l'accès aux fonctions de la fenêtre ci-dessous est possible. En pilotage DISTANT, les cases sont verrouillées (elles deviennent hachurées) et le pilotage est opéré par un EMS.

COMMANDES	MODE ON	GRID	MODE OFF GRID
CONNEXIÓN BATTERIE	CONSIGNE (P) PUISSANCE ACTIVE		COMMANDE BLACK-START
CONNEXIÓN CÓNVERTISSEÚR (S)	0.0	kW	AUTORISATION ILOTAGE INOPINE
AUTORISATION MODE ILOTAGE	CONSIGNE (Q) PUISSANCE REATIVE		\bigcirc
BOUTON RESET	0.0	kVar	PMS

Cette fenêtre permet le pilotage des organes concernés en mode MANUAL, l'appui sur les boutons valide l'action et la case devient verte.

1. COMMANDES

	COMMANDES
1111	CONNEXION BATTERIE
	CONNEXION CONVERTISSEUR (S)
	AUTORISATION MODE ILOTAGE
	BOUTON RESET

Dénominations	Description de l'état actif des boutons
Connexion batterie	Connexion de la batterie au PCS côté DC : fermeture du contacteur de la batterie
Connexion convertisseur(s)	Connexion des convertisseurs PCS au microgrid: fermeture de CB-S
Autorisation mode ilotage	En mode On-Grid (connecté réseau) : procède à un ilotage dit 'programmé'. Le système de stockage se déconnecte du réseau pour se retrouver en mode Off-Grid (déconnecté réseau) : ouverture de CB-G
Bouton reset	Permet de réinitialiser le PMS en cas de d'alerte(s) ou d'alarme(s), après avoir corrigé l'alarme ou l'alerte

2. MODE ON GRID

MODE ON	GRID	
CONSIGNE PUISSANCE A	(P) CTIVE	
0.0	kW	
CONSIGNE (Q) PUISSANCE REATIVE		
0.0	kVar	

En mode On-Grid (connecté réseau) il est possible d'injecter ou d'absorber de la puissance active et/ou réactive au moyen des consignes. Une consigne positive injectera de la puissance sur le microgrid et déchargera la batterie, une consigne négative absorbera de la puissance sur le microgrid et chargera la batterie.

Pour ce faire il faut appuyer sur les chiffres de la consigne, s'ouvre alors un deuxième écran dans lequel il est possible d'écrire la consigne souhaitée, cf. ci-dessous.

			-20	Ø.Ø
Min330.0 Mex. 330.0				
Esc	7	8	9	←
\triangleleft	4	5	6	\triangleright
+/-	1	2	3	Clr
	Ø		Enter	

Utiliser le +/- pour configurer la charge ou la décharge. Entrer la consigne souhaitée. Valider avec « Enter ».	
La puissance Min – Max applicable est calculée automat par le PMS en fonction de l'installation (Nb de PCS). En d'erreur de saisie, celle-ci ne pourra pas être validée et la deviendra rouge.	iquement cas a valeur



3. MODE OFF GRID



Dénominations	Description de l'état actif des boutons
Commande Black-start	Cette touche autorise le fonctionnement du blackstart en cas de perte et déconnexion (ouverture CB-G) du réseau. Le blackstart permet de démarrer le système de stockage en mode Off-Grid et ainsi d'alimenter la charge sans aucun soutien du réseau
Autorisation llotage Inopiné	Cette touche autorise une détection de perte du réseau et une déconnexion (ouverture CB-G) du réseau le cas échéant.

C) La mise en route



La fonction START AUTH permet de démarrer le PMS en mode AUTO (à condition d'être également en LOCAL). Cette fonction va procéder automatiquement à la connexion du système de stockage au microgrid en mode On-Grid ou Off-Grid si l'AUTORISATION MODE ILOTAGE (écran COMMANDES ci-dessus) est active.

D) Le démarrage des groupes électrogènes (uniquement si l'installation en comporte)



Le PMS permet également la gestion d'un ou plusieurs groupe(s) électrogène(s), la fonction cicontre permet de démarrer le groupe 1 si la gestion est activée.

3. Ecran 3 : ETATS

Cette page permet d'avoir une visualisation en temps réel des états et des mesures du PMS, de la BATTERIE, des PCS et du ou des GENSET.

Code couleurs :

- Vert : indique un état actif.
- Orange : indique une alerte.
- Rouge : indique une alarme.

	ETATS PMS					08/07/:	2022	16:10
A		PMS BATTERIE	PCS		PV Gi	ENSET		
ACCUEIL		ETATS PMS	PROCEDURE EN	I COURS	MESU	RES		
2		Batteries(s) Connectée(s)	Rampe Puissance Nulle		Puissance Active Réseau	0	[kW]	
COMMANIDES		Convertisseur(s) Connecté(s)	llotage Programmé		Puissance Réactive Réseau	0	[kVAR]	
COMMANDES		llotage Autorisé	llotage Inopiné		Puissance Active PCS(s)	0	[kW]	
Î		Black-Start Autorisé	Black-Start		Puissance Réactive PCS(s)	0	[kVAR]	
FTATS		Ilotage Inopiné Autorisé	Fonction P(f)		SOC Moyen	0	[%]	
EIAIa		Mode On Grid	Synchronisation		SOH Moyen	0	[96]	
	A S	Black-Start Terminé	Décharge		Courant DC Total	0		
ALERTES	4	Mode Local Actif	Synthèse Alertes		Capacité ON GRID PCS(s)	0	[96]	
		PMS en mode AUTO	Synthèse Alarmes		Capacité OFF GRID PCS(s)	0	[96]	
:Q:								
ALARMES								
		INFORMATION RESEAU	POSITIONS INTER	RUPTEURS				
۲۵٦		Tension Réseau OK	Disjoncteur Réseau Fer	mé				
MESURES		Tension MicroRéseau OK	Disjoncteur ESS Fermé					
\mathbb{N}								
COURBES					1			
		PMS	BATTERIE	PCS	DIGIWARE PV			1210 122 %
								12 0 123 %
RETOUR	EVENEMEN	TS PARAMETRES						∼∕_ 12•C 123 %

ETAT PMS	
Dénomination	Description de l'état actif des boutons
Batterie(s) connectée(s)	Les batteries sont correctement connectées, la procédure de connexion a bien eu lieu.
Convertisseur(s) Connecté(s)	Au moins l'un des PCS est prêt à fonctionner.
llotage autorisé	Image de l'Autorisation Mode Ilotage présent sur l'écran COMMANDES.
Black-start autorisé	Image de la Commande Blackstart présente sur l'écran COMMANDES.
llotage inopiné autorisé	Image de l'Autorisation Mode Ilotage Inopiné présent sur l'écran COMMANDES.
Mode On Grid	Cet état est actif lorsque le microgrid est connecté au réseau. Il ne peut être actif que si les convertisseurs sont connectés.
Mode Off Grid	Cet état est actif lorsque le microgrid est déconnecté du réseau, il fonctionne alors en ilotage. Il ne peut être actif que si les convertisseurs sont connectés.
Black-start terminé	Cet état est actif après un blackstart.
Mode Local Actif	Cet état est actif si le mode local est sélectionné dans l'écran COMMANDES. Le PMS est alors géré localement, les éventuels ordres provenant d'un EMS ne sont pas pris en compte.

PROCEDURE EN COURS	
Dénomination	Description de l'état actif des boutons
Rampe puissance nulle	Le PMS augmente progressivement la puissance du stockeur jusqu'à
	obtenir une puissance nulle au point d'échange avec le réseau. Cela a
	lieu avant d'effectuer une transition planifiée du mode On-Grid au mode
llotage programmé	Un ilotage programmé du microgrid est en cours : commande
	Autorisation Mode Ilotage (écran COMMANDES) active.
llotage inopiné	Un ilotage inopiné du microgrid est en cours : commande Blackstart ou
	Autorisation Ilotage Inopiné (écran COMMANDES) active.
Black-start	Un blackstart est en cours.
Fonction P(f)	En mode Off-Grid la fréquence du microgrid est modifiée afin d'activer
	la fonction P(f) des onduleurs PV pour réduire leur puissance produite.
Synchronisation	Au retour du réseau, le microgrid se synchronise à celui-ci, avant
	d'effectuer une transition du mode Off-Grid au mode On-Grid.
Charge	Les batteries sont en charge.
Décharge	Les batteries sont en décharge.
Synthèse Alertes	Une ou plusieurs alertes sont actives.
Synthèse Alarmes	Une ou plusieurs alarmes sont actives.

MESURES	
Dénomination	Description de l'état actif des boutons
Puissance active réseau	Puissance active mesurée en amont (côté réseau) du disjoncteur CB-
	G.
Puissance réactive réseau	Puissance réactive mesurée en amont (côté réseau) du disjoncteur CB-
	G.
Puissance active PCS	Puissance active mesurée en amont (côté PCS) du disjoncteur CB-S.
Puissance réactive PCS	Puissance réactive mesurée en amont (côté PCS) du disjoncteur CB-S.
SoC Moyen	Niveau de charge moyen des racks de batterie
SoH Moyen	Niveau de santé moyen des racks de batterie
Tension DC moyenne	Tension mesurée sur la liaison entre les batteries et les PCS.
Courant DC total	Courant mesuré sur la liaison entre les batteries et les PCS.
Capacité On Grid PCS	Puissance totale disponible par les PCS en On Grid
Capacité Off Grid PCS	Puissance totale disponible par les PCS en Off Grid

INFORMATION RESEAU	
Dénomination	Description de l'état actif des boutons
Tension réseau OK	La tension du réseau est dans les tolérances définies dans l'écran 9 PARAMETRES.
Tension MicroRéseau OK	La tension du microgrid est dans les tolérances définies dans l'écran 9 PARAMETRES.

POSITIONS INTERRUPTEURS	
Dénomination	Description de l'état actif des boutons
Disjoncteur Réseau Fermé	Le disjoncteur CB-G est fermé.
Disjoncteur ESS Réseau Fermé	Le disjoncteur CB-S est fermé.

		ETATS BATTERIE	~. SO	comec	08/07/:	2022	16:10
A		PMS BATTERIE	PCS	PV GEN	SET		
ACCUEIL		ETATS E	ATTERIE	MESURES B	ATTERIE		
•		BATT : Active	BATT : Charge Possible	Nb de racks	0		
4		BATT : Initialisation	BATT : Decharge possible	Nb Racks Connectés	0		
COMMANDES		BATT : Non Connectée	BATT : En charge	Nb Racks En Alarme	0		
		BATT : Connectée	BATT : Décharge	Nb Racks En Défaut	0		
1			BATT : Equilibrage Racks	Nb Racks Déconnectés	0		
ETATS		BATT : Alertes	BATT : Alarme	Nb Ventil. En Fonction.	0		
	8			SOC connecté	0	[%]	
	TER	ALERTES	BATTERIE	SOC	0	[%]	
ALERTES	BAT	Dépassement Courant en Charge	Décharge complète	зон	0	[%]	
ⁱ		Dépassement Courant en Décharge	Surtension Cellule Batterie	Tension DC	0	[V]	
÷.₩:		Surtension	Soustension Cellule Batterie	Courant DC	0	[A]	
ALARMES		Soustension	Au moins 1 rack en alarme	Imax Charge Batterie	0	[A]	
$\overline{}$		ALARMES	BATTERIE	Imax Décharge Batterie	0	[A]	
201		Communication	Alarme Critique	Tension max. Cellule	0	[V]	
MESURES		Dépassement Courant en Charge	Dépassement Courant en Décharge	Tension min. Cellule	0	[V]	
1.57		Surtension Cellule Batterie	Soustension Cellule Batterie	Température max. Cellule	0	[°C]	
<u>174</u>		Température Batterie Trop Haute	Température Batterie Trop Basse	Température min. Cellule	0	[•C]	J
COURBES							
		C PMS	BATTERIE PCS	DIGIWARE PV			- • 12°C 123%
RETOUR	EVENEMENTS	S PARAMETRES					12°C 123%

ETATS BATTERIES	
Dénomination	Description de l'état actif des boutons
BATT : Active	La communication des batteries est opérationnelle.
BATT : Non connectée	La procédure de connexion des batteries n'a pas été effectuée.
BATT : Connectée	Au moins l'une des batteries est connectée aux PCS, la procédure
	de connexion a bien eu lieu.
BATT : Alertes	Il y a au moins une alerte en cours sur l'une des batteries.
BATT : Charge possible	Le seuil haut de SoC et la limite de courant des batteries ne sont pas
	atteints, les batteries peuvent être chargées.
BATT : Décharge possible	Le seuil bas de SoC des batteries n'est pas atteint, les batteries
	peuvent être déchargées.
BATT : En charge	Les batteries sont en train d'être chargées.
BATT : Décharge	Les batteries sont en train d'être déchargées.
BATT : Alarme	Il y a au moins une alarme en cours sur l'une des batteries.

ALERTES BATTERIES	
Dénomination	Description de l'état actif des boutons
Dépassement courant	Le courant des batteries lors de la charge est trop élevé.
Dépassement courant	Le courant des batteries lors de la décharge est trop élevé.
Over Voltage Warning	La tension des batteries est trop élevée
Under Voltage Warning	La tension des batteries est trop basse.
Completed Discharge	La batterie est totalement déchargée, une recharge est nécessaire.
Cell Over Voltage Warning	La tension d'au moins une des cellules de batterie est trop élevée.
Cell Under Voltage Warning	La tension d'au moins une des cellules de batterie est trop basse.
One Rack in Alarm	Une alarme est active sur au moins l'un des racks de batteries, mais
	il reste encore au moins un rack de batteries fonctionnel.

ALARMES BATTERIES	
Dénomination	Description de l'état actif des boutons
Communication	Un problème de communication entre le PMS et la batterie est existant.
Dépassement Courant De Charge	Le courant des batteries lors de la charge a atteint une valeur critique.
Surtension Cellule Batterie	La tension d'au moins une des cellules de batteries a atteint une valeur haute critique.
Température Batterie Trop Haute	La température des batteries est trop élevée.
Alarme Critique	Une alarme est active sur au moins une des batteries.
Dépassement Courant Décharge	Le courant des batteries lors de la décharge a atteint une valeur critique.
Sous-tension Cellule Batterie	La tension d'au moins une des cellules de batteries a atteint une valeur basse critique.
Température Batterie Trop Basse	La température des batteries est trop basse.

MESURES BATTERIES	
Dénomination	Description de l'état actif des boutons
Nb Total Racks	Nombre total de racks de l'installation
Nb Racks Connectés	Nombre de racks de l'installation étant connectés aux PCS
Nb Racks En Alerte	Nombre de racks de l'installation ayant une alerte active
Nb Racks En Alarme	Nombre de racks de l'installation ayant une alarme active
Connected SoC	Niveau de charge moyen des racks de batteries connectées
SoC	Niveau de charge moyen des racks de batterie
SoH	Niveau de santé moyen des racks de batterie
Tension DC	Tension mesurée sur la liaison entre les batteries et les PCS
Courant DC	Courant mesuré sur la liaison entre les batteries et les PCS
Imax Charge Batterie	Courant maximum de charge de la batterie
Imax Décharge Batterie	Courant maximum de décharge de la batterie
U Haute Cellule	Tension maximale d'au moins une cellule de la batterie
U Basse Cellule	Tension minimale d'au moins une cellule de la batterie
T° Haute Cellule	Température maximale d'au moins une cellule de la batterie
T° Basse Cellule	Température minimale d'au moins une cellule de la batterie

	ETATS PCS1 - PCS5	08/07/2022 16:10
ACCUEIL ACCUEIL COMMANDES ETATS ALERTES ALERTES	ETATS PCS1 - PCS5 PMS BATTERIE PCS ETATS PCS PCS - 1 Communication Active Connexion Batterie(a) prête(a) Convertinseur(a) prête(a) Convertinseur(a) prête(b) Mode On Grid Mode On Grid Charge La batterie peut être chargée La batterie peut être chargée Alerte PCS	08/07/2022 16:10 S PV GENSET
	Alarme PCS Mode local PCS active	
	PMS BATTERE	PCS DIGIWARE PV
RETOUR		→ 12°C 123%

Dénomination - PCS	Description de l'état actif des boutons
Communication Active	La communication des PCS est opérationnelle.
Convertisseur(s) prêt(s)	Au moins l'un des PCS est prêt à fonctionner.
Mode On Grid	Le microgrid est connecté au réseau.
Mode Off Grid	Le microgrid est déconnecté du réseau, il fonctionne alors
	en ilotage.
Charge	Le PCS fonctionne en mode charge des batteries.
Décharge	Le PCS fonctionne en mode décharge des batteries.
Alerte PCS	Il y a au moins une alerte en cours sur l'un des PCS.
Alarme PCS	Il y a au moins une alarme en cours sur l'un des PCS.

	ETATS PV1 - PV5	Socomec	08/07/2022 16:10 }1
ACCUEIL COMMANDES ETATS ALERTES ALARMES MESURES MESURES	PMS BATTERIE PCS ETATS PV PV - 1 Communication Active	PV G	INSET
	AENTS PARAMETRES	PCS DIGIWARE PV	12°C 123%

ETATS PV

Uniquement pour le convertisseur solaire Socomec : Sunsys Park

PMS BATTERIE PCS PV CENSET ACCUEIL CROUPE 1 GENSET 2 GENSET 3 GENSET 4 COMMANDES COMMANDES COMMANDES Franker Alertes Franker Alertes Init GROUPE 1 GENSET 2 GENSET 3 GENSET 4	GENSET 5 ETATS
ETATS COMMANDES Ordre de dénarrage Ordre d'évert Facenture GCB Cansigne P Cansigne P 0 MW Cansigne CosPhi 0 ALARMES MESURES	MESURES
Vitese 0 BPM Pression Hulle 0.0 Bar Pression Hulle 0.0 Bar Tesp. Eve 0.0 C Norveau Fault 0.0 Km Q 0 Km Q 0 Km Vbwit 0.0 V PMS BATTERE PCS DIGIWARE	- • 12°C 123%

ETATS GENSET	
Dénomination	Description de l'état actif des boutons
Communication Active	La communication du groupe électrogène est opérationnelle.
Mode Hors Service	Le groupe électrogène est en mode hors service.
Synthèse Alarmes	Il y a au moins une alarme en cours sur le groupe électrogène.
Synthèse Alertes	Il y a au moins une alerte en cours sur le groupe électrogène.
Init	Le groupe électrogène est en mode Init.
GCB Ouvert	Le disjoncteur de connexion du groupe électrogène CB-GEN est
	ouvert

COMMANDES	
Dénomination	Description de l'état actif des boutons
Ordre de démarrage	Ordre de démarrage actif
Ordre d'arrêt	Ordre d'arrêt du groupe actif
Fermeture GCB	Fermeture disjoncteur CB-GEN
Ouverture GCB	Ouverture disjoncteur CB-GEN
Consigne P	Valeur de la consigne en P du groupe électrogène
Consigne CosPhi	Valeur de la consigne en CosPhi du groupe électrogène

Description de l'état actif des boutons
Vitesse de rotation du groupe
Niveau de pression de l'huile du groupe
Température de l'eau qui sert au refroidissement du groupe
Niveau de fuel restant disponible dans la citerne du groupe
Puissance active fournie par le groupe
Puissance réactive fournie par le groupe
Tension de la batterie du démarreur du groupe électrogène

4. Ecran 4 : ALERTES

Cet écran donne accès aux alertes actives du système de stockage. Les alertes sont liées à la date et à l'heure du système, elles disparaissent automatiquement lorsque le problème n'est plus présent. Une alerte donne lieu uniquement à un avertissement. Dans les deux cas cela est signalé sur cet écran dans l'IHM et en Modbus pour l'EMS.

	ALERTES	≍socomec	08/07/2022	16:10
		_		
	DATE HEURE			_
ACCUEIL	30/10/20 10:09:15			*
	[PMS-W004] : Acteast one bigware proces communication rad	с		A
	(PMS-W056) : At least one GE communication fault			
•	30/10/20 10:07:33			
COMMANDES	[PMS-W0051 : Alarme communication EMS			
	30/10/20 10:07:32			
1	[PMS-W025] : Perte COM avec au moins un PCS			
FTATS	30/10/20 09:57:11			
	[PMS-W081] : Alarme alimentation (A) 24VDC			
	30/10/20 09:57:11			
\checkmark	[PMS-W011] : Alertes Application			
ALERTES	30/10/20 09:57:11			
	[PMS-W000] : Synthese alertes			
0				
41.409.000				
ALARMES				
\bigcirc				
607				
MESURES				
1				
\sim				
+				*
COURBES			_	
	PMS BATTERIE	PCS DIGIWARE PV		♦ 12°C 123%
RETOUR	EVENEMENTS PARAMETRES			12•C 123 %

5. Ecran 5 : ALARMES

Cet écran donne accès aux alarmes actives du système de stockage. Les alarmes sont liées à la date et à l'heure du système.

Il est possible de les acquitter au moyen du bouton RESET ALARMES. Une alarme coupe le système de stockage.

Il est également possible de dérouler la page au moyen des boutons flèches sur la droite de la page.



6. Ecran 6 : MESURES

Cet écran donne accès aux mesures importantes remontées par le Système de mesure Digiware sur les différents modules présents dans l'installation.

Les modules DGW I35 donnent un aperçu des courants & puissances en jeu sur le microgrid. Le module DGW U30 donne un aperçu des tensions simples, composées et de la fréquence du microgrid.



Les mesures présentes sur l'écran ci-dessous sont effectuées :

Auxiliaires : il s'agit de la consommation des équipements de l'installation stockage (IHM, PMS, PCS, Batt)

Stockage : les mesures sont effectuées en amont (côté PCS) du disjoncteur CB-S

Charge : les mesures sont effectuées sur le microgrid en amont de la charge

PV : les mesures sont effectuées en amont (côté onduleur PV) du disjoncteur CB-R

Genset : les mesures sont effectuées en amont (côté groupe électrogène) du disjoncteur CB-Gen

Grid : les mesures sont effectuées en amont (côté réseau) du disjoncteur CB-G

Réseau : Applications spécifiques selon le projet

DGW U30 : les mesures sont effectuées sur le microgrid

7. Ecran 7 : COURBES

Cet écran permet la visualisation en temps réel des éléments suivants :

- Si le réseau est présent
 - Puissance active réseau
 - Tension réseau
 - Fréquence réseau
- Puissance active PCS (Microgrid)
- Tension PCS (Microgrid)
- Fréquence PCS (Microgrid)
- Niveau de charge batterie (SOC)



			;	зøø						
flin. 5 Hax. 300										
Esc		8	9	←						
\triangleleft	4	5	6	\triangleright						
+/-	1	2	З	Clr						
	Ø		Enter							

La mise à l'échelle peut être réalisée au moyen des valeurs min/max et de la valeur temps situées sur la droite du quadrillage. Là encore il suffit d'appuyer sur la valeur existante pour que la fenêtre de sélection s'ouvre, la validation se fait par « Enter »

Le PMS dispose également d'un historique de ces courbes accessibles par le calendrier situé en haut à gauche du quadrillage.



Une pression sur le calendrier vous donnera accès à la date et l'heure de l'évènement voulu.

Les flèches << et >> permettent la sélection de l'année.

Les flèches < et > permettent la sélection du mois.

Les flèches Λ et v permettent la sélection de l'heure

8. Ecran 8 : EVENEMENTS

Cette page donne l'historique de tous les ETATS, ALERTES & ALARMES du système de stockage. Pour y accéder il suffit d'appuyer sur les différents boutons en haut de l'écran



9. Ecran 9 : PARAMETRES

Ces pages permettent de configurer les différents paramètres de l'installation client en fonction des éléments suivants :

- Nombre et puissance des onduleurs SUNSYS PCS² ou SUNSYS PCS² IM
- Type, nombre & énergie des batteries
 Elles permettent également d'affiner si nécessaire les réglages suivants :
- Seuils de tension et fréquence pour la connexion des PCS au réseau en mode On-grid
- Seuils de tension et fréquence pour la synchronisation du microgrid au réseau lors d'un passage Off-Grid vers On-Grid
- Différents seuils pour le mode Off-Grid
- Seuils de puissance et SoC pour la fonction P(f)

Les modifications sont faites à travers les 4 pages de paramètres accessibles ici et se font toujours sur le même principe avec la fenêtre additionnelle qui s'ouvre lors de la modification du paramètre. Toutefois, pour que le nouveau paramètre soit pris en compte par le PMS il faut valider une seconde fois en appuyant sur le bouton VALIDATION jusqu'à ce qu'il passe au vert.

Seuls certains paramètres sont accessibles par l'utilisateur final avec l'identifiant suivant : Login : USER Mot de passe : user

Les autres paramètres sont mis en place par Socomec lors de la mise en service du système de stockage. Le bouton SAUVEGARDE CONFIG INITIALE est réservé à Socomec afin de sauvegarder les bons paramètres de l'installation client dans le PMS.

Le bouton RETOUR CONFIG USINE est accessible en mode USER afin de recharger les paramètres enregistrés lors de la mise en service.



PAGE 1 : CONFIG. SOC

Les seuils des différents niveaux de SOC (Niveau de charge batterie) réagissent aux lois de pilotage intégrées au PMS :

		SOC	: [%]			
		Seuil	Hystérésis		ON GRID	OFF GRID
	SOC Maximum Batterie	95	-	Alarme	ALARME SOC Maxim	um Batterie, arrêt ESS
	Max. SOC pour llotage	90		Alerte	ALERTE SOC hors plage Passage en OFF GRID impossible	ALERTE SOC hors plage Retour en ON GRID
ies	SOC Très Haut	85	2	Alerte	ALERTE SOC Très Haut ESS stoppe la charge des batteries	ALERTE SOC Très Haut ESS stoppe le PV (ouverture CB-R)
atter	SOC Haut	80	2	Alerte	ALERTE SOC Haut	ALERTE SOC Haut Limitation PV (pour les Sunsys Park)
n du SOC des t						
stion	SOC Bas	20	2	Alerte	ALERTE	SOC Bas
Ge	SOC Très Bas	15	2	Alerte	ALERTE SOC Très Bas ESS stoppe la décharge des batteries	ALERTE SOC Très Bas
	Min. SOC pour llotage	10	-	Alerte	ALERTE SOC hors plage Passage en OFF GRID impossible	ALERTE SOC hors plage Retour en ON GRID
	SOC Minimum Batterie	5	-	Alarme	ALARME SOC Minim	um Batterie, arrêt ESS

Les paramètres SOC Maximum et Minimum Batterie dépendent de la batterie utilisée et ne sont configurables que par Socomec.

PAGE 2 : CONFIG. EMS

CONFIG. SOC	CONFIG. EMS CONFIG. SYSTEME CONFIG. ILOTAGE	

1. Autoconsommation

																							_				
											AU	тос	ONS	омм	ITAN	ON											
Activation						Ac	tivée									^{k₩}						Ba	leries	$\langle \leftrightarrow$	Temporizat limit batter	Son to y cycles	- Renewal Producti Consum
Seuil de pu [kW]	uissar	ice					0.1								Pitte	ower			B	iteries harging			rging 	-fr	~	}	
Temporisation avant décharge [min]		rge			0									_		لر	Grid	/	PV	and/or 1 Su	Vind Turk oply	oine	\backslash	L	~		
r															1												1
	Disch	arge i	inhibi	tion	: whe	n SO	C < SC	C mir	n. dis	charg	e wi	ill not	t be p	oerm i	tted o	on sel	ected	time	slot								
						1							1011	4.000	4 41 1	1.511	1.011	170	1011								

Fonction Autoconsommation - uniquement utilisée en mode On-Grid :

Elle permet d'optimiser l'autoconsommation de la production d'énergie renouvelable (photovoltaïque ou éolienne) en adaptant automatiquement les consignes de charge ou décharge des batteries en fonction du rapport production / consommation de l'installation.



Cette fonction est gérée par le PMS et l'utilisateur peut jouer sur les différents réglages pour optimiser au mieux son système. Ces paramètres sont accessibles en mode USER.

Dénomination	Description	Plages de valeur
Activation	Permet d'activer ou non cette fonction	Désactivée ou activée
Seuil de puissance	Talon de puissance fourni soit par le	0 à 100 kW
	réseau soit par le groupe électrogène	

2. Ecrêtage de Pointe

		ECRETAGE DE POINTE		
Activation	Désactivés	ţ	Baterie: discharging	
Seuil haut de puissance [kW]	0.1		High Power Threshold	
Seuil bas de puissance [kW]	0.1		Low Power	Delay before charging
Temporisation avant charge [min]	0		Threshold	Batteries charging
				Time

Dénomination	Description	Plages de valeur
Activation	Permet d'activer ou non cette fonction	Désactivée ou activée
Seuil haute de puissance	Seuil d'écrêtage au niveau du réseau. Les batteries se déchargent pour limiter la puissance fournie par le réseau à ce seuil.	0 à 100 kW
Seuil bas de puissance	Seuil de puissance fournie par le réseau en dessous duquel les batteries peuvent se recharger	0 à 100 kW
Temp avant charge	Temporisation avant d'autoriser la recharge des batteries pour éviter les micro-cycles.	min

PAGE 3 : CONFIG. SYSTEME

CONNECTIONS		PCSs		BATTERIE				
Seuil Tension min [% Vnom]	90	Type de PCS	PCS IM OffGrid	Type Batterie	Sansung Mega v2.4			
Seuil Maxi Tension [% Vnom]	110	Nombre de PCSs	1	Nombre de Racks	4			
Seuil Mini Fréquence [Hz]	47.50	P nominale d'un seul PCS [kW]	66	Nombre Cellules par Module	14			
Seuil Maxi Fréquence [Hz]	52.50	P Nominale Systeme [kW]	66	Nombre de Modules par Rack	14			
Seuil Absence Tension [% Vnom]	30			Nombre de Racks par BMS				
Seuil Absence Fréquence [Hz]	30.00			Tension Maxi Cellule [V]	4.200			
Tempo Fréquence hors tolerance [ms]	2000			Tension Min Cellule [V]	3.000			
Tempo Tension hors tolerance [ms]	2000			Tempo entre Connexions [s]	00			
Tempo perte secteur [ms]	3000							

Connections

CONNECTIONS							
Seuil Tension min [% Vnom]	90						
Seuil Maxi Tension [% Vnom]	110						
Seuil Mini Fréquence [Hz]	47.50						
Seuil Maxi Fréquence [Hz]	52.50						
Seuil Absence Tension [% Vnom]	30						
Seuil Absence Fréquence [Hz]	30.00						
Tempo Fréquence hors tolerance [ms]	2000						
Tempo Tension hors tolerance [ms]	2000						
Tempo perte secteur [ms]	3000						

Les valeurs grisées ci-dessus sont non accessibles, mis à part par Socomec.

Dénomination	Description	Plages de valeur
Seuil Tension min	Définition du seuil de sous-tension du microgrid et du	0 à 100%
	réseau.	
Seuil Maxi Tension	Définition du seuil de surtension du microgrid et du	0 à 100%
	réseau.	
Seuil Mini Fréquence	Définition du seuil de sous-fréquence du microgrid et	0 à 100%
•	du réseau.	
Seuil Maxi Fréquence	Définition du seuil de sur fréquence du microgrid et	0 à 100%
-	du réseau.	
Tempo Fréquence hors tolérance	La temporisation est démarrée lorsque la fréquence	0 à 5000
	est en dehors des tolérances fixées. Si à la fin de la	
	tempo la fréquence n'est pas revenue dans les	
	tolérances, une alerte (en On-Grid) ou une alarme	
	(en Off-Grid) sera activée.	
Tempo Tension hors tolérance	La temporisation est démarrée lorsque la tension est	0 à 5000
	en dehors des tolérances fixées. Si à la fin de la	

tempo la tension n'est pas revenue dans les tolérances, une alerte (en On-Grid) ou une alarme	
(en Off-Grid) sera activée.	

Les seuils et les hystérésis sont définis en pourcentage de la tension nominale.

Les hystérésis définissent le retour aux niveaux normaux après une sous-tension ou une surtension.



PCSs

Ces paramètres ne sont accessibles que par Socomec lors de la mise en service du système. Ils permettent de configurer l'installation client en fonction du type et du nombre de PCS.

Batterie

Ces paramètres ne sont accessibles que par Socomec lors de la mise en service du système. Ils permettent de configurer l'installation client en fonction du type et du nombre de batteries.

PAGE 4 : CONFIG. ILOTAGE

CONFIG. SOC	CONFIG. EN	AS CONFIC	G. SYSTEME CON	IFIG. ILOTAGE	
SYNCHRONISATIO	N	IL	OTAGE	P(f)	
Seuil Delta Tension en Synchro [V]	5	Durée max rampe Préseau = 0 [s]	30	Seuil Puissance Activation P(1) [% Pnom]	10
Seuil Delta Fregence en Synchro [1/100Hz]	0.50	Seuil Découplage Rampe P=0 [kW]		Seuil SOC Activation P(f) [%]	8
Seuil Delta Phase en Synchro [*]	5	Seuil Min. Capacité 10 pour llotage [%]		Pas intial P(f) de Fréquence [mHz]	20
Tempo maintient fenêtre de couplage [s]	3	Mode BlackStart [50 V - 230 V] 50 V		Variation Max P(f) en Freq. [mHz]	60
Durée max de Synchronisation [s]	180	Fréquence			
Ajustement de phase en synchronisation [*]	0	Variation Max			
AJUSTEMENT TENSI	ON	Pas initial			
Tension Nominale Contrôleur d'Ilotage [V]	0	Freq. Nom			
Rapport Transformateur Tension	0.00	_	Seuil puissance P(f)	 100% Pui	issance disponibl
			Seuil SOC P(f)	SOC Max pour ilotage	SOC

Les valeurs grisées ci-dessus sont non accessibles, mis à part par Socomec.

llotage

Dénomination	Description	Plages de valeur
Durée max rampe Préseau=0	Temps total de la rampe de puissance du système de stockage avant le mode Off-Grid. En effet, lors d'un passage en Off-Grid le PMS va augmenter la puissance du stockeur jusqu'à obtenir une puissance nulle au point d'échange avec le réseau.	000 à 600s
Seuil Découplage Rampe P=0	Puissance à laquelle le système va déconnecter le réseau lors d'un passage en Off-Grid.	1 à 50kW
Seuil Min. Capacité pour ilotage	Capacité minimum des PCS en % de la puissance nominale pour aller en Off-Grid.	0 à 100%
Mode BlackStart	Seuil de tension pour la fermeture du disjoncteur CBS alimentant le microgrid en tension simple (Ph-N). 50V (=87Vac Ph-Ph) : CBS est fermé à cette valeur et une rampe jusqu'à 230Vac est réalisée. Est utile en cas de charge à fort appel de courant, ex : transformateur, moteur 230V (=400Vac Ph-Ph) : CBS est fermé à cette valeur.	50 ou 230

Fonction P(f) - uniquement utilisée en mode Off-Grid :

Elle permet la limitation de puissance injectée sur le microgrid par les sources comme le photovoltaïque ou l'éolien en cas de surproduction. Elle se caractérise par une courbe augmentant la fréquence en fonction de seuils de puissance ou de SOC, voir ci-après :

P(f)		Fréquence. Variation	Ì		
Seuil Puissance Activation P(f) [% Pnom]	1234	Max			
Seuil SOC Activation P(f) [%]	123	Pas initial			
Pas intial P(f) de Fréquence [mHz]	1234	Freq. Nom			
Variation Max P(f) en Freq. [mHz]	1234	_	Seuil puissance P(f)	100%	Puissance disponible
			Seuil SOC P(f)	SOC Max pour ilotage	SOC

Cette fonction est gérée par le PMS et l'utilisateur peut jouer sur les différents réglages pour optimiser au mieux son système. Ces paramètres sont accessibles en mode USER.

Dénomination	Description	Plages de valeur
Seuil puissance activation P(f)	Seuil d'activation de la fonction P(f) exprimé par la puissance injectée dans la batterie	0 à Max puissance PCS installation
Seuil SoC activation P(f)	Seuil d'activation de la fonction P(f) exprimé par le SOC (Niveau de charge batterie)	0 à 100%
Pas initial P(f) de fréquence	1 ^{er} pas de fréquence lors du démarrage de la fonction P(f)	0000 à 2000mHz
Variation Max P(f) en fréq.	Variation maximale en fréquence de la fonction P(f) atteinte pour la puissance maximale ou pour le SOC Max en mode Off-Grid	0000 à 5000mHz

10. REGLAGES DATE ET HEURE

L'écran de réglage de la date et de l'heure ci-dessous apparaît en appuyant sur la date et l'heure dans le bandeau en haut de l'écran.



Etape 1 : Régler la date et l'heure voulue en appuyant sur les boutons ci-dessus (encadré rouge) et en complétant la nouvelle fenêtre. Valider les données avec « Enter ».

Etape 2 : Appuyer sur mettre à jour date & heure API -> les données sont mises automatiquement à jour dans l'API et l'IHM



CORPORATE HQ CONTACT: SOCOMEC SAS 1-4 RUE DE WESTHOUSE 67235 BENFELD, FRANCE www.socomec.com



Non-contractual document. © 2018, Socomec SAS. All rights reserved.

