

Mise en service

Pour solution cloud de management d'énergie N'VIEW



SOFT_073_APSD

Nous vous aidons à configurer votre architecture et maîtriser le logiciel pour que votre système soit rapidement opérationnel.

Références

Mise en service N'VIEW de 0 à xxx variables	923 101 xxx
---	-------------

Options

Aide pour la configuration de N'VIEW sur le site du client	923 401 4000
--	--------------

Formation N'VIEW sur le site du client	923 201 4000
--	--------------

Points clés

Démarrage pas à pas pour une utilisation efficace :

- T0 – Phase de préparation : collecte des données nécessaires et vérification des conditions préalables
- T1 – Phase de lancement : Mise en service
- T2 – Phase de réception et transfert de compétence
- T3 – Phase d'abonnement

Avantages

- Assistance à l'installation
 - Tableaux de bord
 - Analyses
 - Alertes
 - Rapports automatiques personnalisés
- Gain de temps pendant l'installation
- Maîtrise accélérée des fonctionnalités du logiciel