

# Guide de choix

## Inverseurs de sources manuels

Nombre de pôles ?



**Nombre de pôles**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 3 P | ● | ● |
| 4 P | ● | ● |

**Type de commutation**

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| I-O-II    | ● | ● |
| I-I+II-II | ● | ● |
| Bypass    | ● |   |

**Commande**

|   |   |   |
|---|---|---|
| Poignée de commande directe/extérieure frontale | ● | ● |
| Montage sur porte de l'inverseur                | ● |   |

(1) Selon la version. De 125 à 3 200 A pour SIRCOVER I-O-II ; de 125 à 1 600 A pour SIRCOVER I-I+II-II ; de 125 à 1 600 A pour SIRCOVER Bypass.

Type de  
commutation ?

|  |   |
|--|---|
|  |  |
|  | <b>SIRCOVER</b><br>de 125 à 3 200 A <sup>(1)</sup><br><i>p. 2</i>                 |
|  | •   |
|  | •   |
|  | •   |
|  | •   |
|  | •   |
|  |   |