



Guide de choix

Protection fusible

Quelle
application ?

Quel type
de manœuvre ?

	Industrie						
							
	FUSERBLOC BS88/NFC/DIN 20 à 1250 A <i>p. 2</i>	FUSERBLOC DRIVE 125 à 1600 A <i>p. 2</i>	FUSOMAT DIN SIDERMAT DIN 250 à 1800 A <i>p. 2</i>	RM - RMS 32 à 125 A <i>p. 2</i>	Socles 160 à 2500 A <i>p. 2</i>	Fusibles industriels BS88/NFC/DIN 0.16 à 1250 A <i>p. 2</i>	
Applications							
Sortie de transformateur			•			•	
Départs divisionnaires				•	•	•	
Tête d'armoire	•	•	•			•	
Canalisations						•	
Circuits moteurs	•	•	•			•	
Protection de semi-conducteurs				•	•		
Installations photovoltaïques							
Installation de stockage							
Manœuvre de l'appareil							
Manuel	•	•	•				
À déclenchement			•				
Position de la poignée directe							
Frontale		•	•				
Latérale		•	Jusqu'à 1250 A				
Au travers d'un panneau							
Position de la poignée déportée							
Frontale	•		•				
Latérale droite	•		Jusqu'à 1250 A				
Latérale gauche	•						
Centrée	•						
Coupure							
Pleinement apparente	•	•	•				
Coupure			•				
Fusibles							
BS88	•	•		•		•	
NFC/DIN	•	•	•		•	•	
UL	voir catalogue UL	voir catalogue UL				•	
Autre							



FUSERBLOC
pour fusibles uR

de 50 à 1250 A
p. 2



uR fuses

5 à 2000 A
p. 2



RM PV

32 à 50 A
p. 2



Socles PV

2 à 600 A
p. 2



Fusibles gPV

1 à 600 A
p. 2



FP ESS

160 à 3000 A
p. 2